# РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

# **SINTESI**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

| Описание оборудования                  | 3  |
|--|----|
| Артикулы для заказа                    | 3  |
| Преимущества                           | 3  |
| Технические характеристики             | 4  |
| Устройство                             | 6  |
| Габаритные и присоединительные размеры | 7  |
| Размещение котла                       | 10 |
| Удаление конденсата                    | 11 |
| Дымоудаление и подача воздуха          | 12 |
| Гидравлическая схема                   | 13 |
| Подбор циркуляционного насоса          | 13 |
| Встроенные системы безопасности        | 14 |
| Качество воды в системе отопления      | 15 |
| Структура управления                   | 17 |
| Каскадная установка                    | 18 |
| Проектирование тепломеханической схемы | 20 |
| Подключение электропитания             | 22 |
| Подключение внешних устройств          | 23 |
| Принадлежности                         | 28 |

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



Напольные газовые котлы SINTESI предназначены для отопления и горячего водоснабжения различных помещений. Котел состоит из соединенных между собой секций из сплава алюминия, магния и кремния. В межсекционном пространстве установлены премиксные горелки (от 2 до 14шт.) с коэффициентом модуляции мощности до 1:5. Все горелки котла объединены в систему каскадного управления, поэтому максимальный коэффициент модуляции мощности одного котла может 1:69. Кроме того котлы доходить до каскадироваться между собой в неограниченном использованием дополнительной количестве (c Использование премиксных горелок автоматики). обеспечивает низкие выбросы оксидов азота, а возможность работы в конденсационном режиме высокий КПД. Выпускается 17 типоразмеров, номинальной тепловой мощностью от 100 до 1512 кВт.

## АРТИКУЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

| МОДЕЛЬ      | АРТИКУЛ | МОДЕЛЬ       | АРТИКУЛ |
|-------------|---------|--------------|---------|
| SINTESI 100 | 96744   | SINTESI 756  | 96752   |
| SINTESI 150 | 96745   | SINTESI 864  | 96753   |
| SINTESI 200 | 96714   | SINTESI 972  | 96993   |
| SINTESI 250 | 96746   | SINTESI 1080 | 96994   |
| SINTESI 300 | 96747   | SINTESI 1188 | 96932   |
| SINTESI 348 | 96748   | SINTESI 1296 | 104209  |
| SINTESI 432 | 96749   | SINTESI 1404 | 104210  |
| SINTESI 540 | 96750   | SINTESI 1512 | 103307  |
| SINTESI 648 | 96751   |              |         |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Максимальная рабочая температура в котле 90°С (при необходимости есть возможность установки рабочей температуры до 95°С);
- ♦ Очень компактный и легкий котел;
- ♦ Высокий коэффициент модуляции мощности, высокий КПД, низкие выбросы вредных веществ, низкий вес, малый объем воды, низкий уровень шума и вибрации, возможность разборки, простота технического обслуживания делают данные котлы оптимальными для использования в крышных котельных многоэтажных зданий.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TEXTIFICATION AFARTEFIN   |       |       |       |       | MOL   | ІЕЛЬ К | ОТЛА  |       |       |       |          |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
|   | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 348    | 432   | 540   | 648   | 756   |          |
| Количество горелок  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7      | 4     | 5     | 6     | 7     | шт.      |
| Номинальная тепловая мощность                                       | 100   | 150   | 200   | 250   | 300   | 348    | 432   | 540   | 648   | 756   | кВт      |
| Минимальная тепловая мощность                                       | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12     | 22    | 22    | 22    | 22    | кВт      |
| Номинальная теплопроизводительность (90-70°C)                       | 96,5  | 145   | 193,6 | 242,5 | 291,3 | 338    | 420   | 524,9 | 629,9 | 734,9 | кВт      |
| Номинальная теплопроизводительность (60-80°C)                       | 97,2  | 146,1 | 195,2 | 244,5 | 294   | 341,7  | 424,3 | 530,4 | 636,5 | 742,6 | кВт      |
| Номинальная теплопроизводительность (30-50°C)                       | 100,1 | 150   | 200,4 | 251,3 | 302,7 | 354,6  | 445   | 557,8 | 670,1 | 783,2 | кВт      |
| КПД (90-70°С) макс. мощность  | 96,5  | 96,7  | 96,8  | 97    | 97,1  | 97,2   | 97,2  | 97,2  | 97,2  | 97,2  | %        |
| КПД (60-80°С) макс. мощность  | 97,2  | 97,4  | 97,6  | 97,8  | 98    | 98,2   | 98,2  | 98,2  | 98,2  | 98,2  | %        |
| КПД (60-80°С) мин. мощность   | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16 | 97,16  | 93,5  | 93,5  | 93,5  | 93,5  | %        |
| КПД (30-50°С) макс. мощность  | 100,1 | 100   | 100,2 | 100,5 | 100,9 | 101,9  | 104   | 104   | 104   | 104   | %        |
| КПД (30-50°С) мин. мощность   | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5  | 109   | 109   | 109   | 109   | %        |
| Потери тепла через дымоход (при Р мин.)                             | 1,7   | 1,7   | 1,7   | 1,7   | 1,7   | 1,7    | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | %        |
| Потери тепла через дымоход (при Р макс.)                            | 2,2   | 2,2   | 2,2   | 2,2   | 1,9   | 1,7    | 2,58  | 2,53  | 2,51  | 2,58  | %        |
| Потери тепла через облицовку (при Р мин)                            | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2    | 5,04  | 5,04  | 5,04  | 5,04  | %        |
| Потери тепла через облицовку (при Рмакс)                            | 0,6   | 0,4   | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,1    | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | %        |
| Расход газа (G20-метан) макс.                                       | 10,6  | 15,9  | 21,1  | 26,4  | 31,7  | 36,8   | 45,68 | 57,1  | 68,52 | 79,94 | ст.м3/ч  |
| Расход газа (G20-метан) мин   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3    | 2,33  | 2,33  | 2,33  | 2,33  | ст.м3/ч  |
| Номинальное давление газа G20                                       |       |       |       |       | 2     | 0      |       |       |       |       | мбар     |
| Электрическая мощность  | 0,24  | 0,36  | 0,451 | 0,542 | 0,633 | 0,724  | 0,626 | 0,783 | 0,94  | 1,096 | кВт      |
| Напряжение/частота  |       |       |       |       | 230   | )/50   |       |       |       |       | В/Гц     |
| Степень защиты  |       |       |       |       | Χį    | 5D     | 1     |       |       |       | IP       |
| Температура дымовых газов (80°C/60°C) макс.(при Токр. среды =20°C). | 64,2  | 65,1  | 66,5  | 67,3  | 68,2  | 69,1   | 66,7  | 66,7  | 66,7  | 66,7  | °C       |
| Расход дымовых газов (80°C/60°C) мин.                               | 19,6  | 19,6  | 19,6  | 19,6  | 19,6  | 19,6   | 37    | 37    | 37    | 37    | кг/ч     |
| Расход дымовых газов (80°C/60°C) макс.                              | 163   | 245   | 327   | 409   | 490   | 569    | 740   | 925   | 1111  | 1296  | кг/ч     |
| Остаточный напор на выходе дымовых газов                            |       |       |       |       | 10    | 00     |       |       |       |       | Па       |
| Выбросы СО с 0% О2  | 57    | 54    | 62    | 71    | 55    | 58     | 58    | 58    | 56    | 61    | мг/кВт ч |
| Выбросы NOx 0% О2   | 52    | 38    | 36    | 44    | 42    | 40     | 40    | 40    | 38    | 36    | мг/кВт ч |
| Уровень шума  | 52    | 52    | 52    | 52    | 52    | 52     | 54    | 54    | 54    | 54    | дБ       |
| Максимальный расход конденсата                                      | 15,3  | 23    | 30,6  | 38,3  | 45,9  | 53,6   | 73,4  | 91,7  | 110   | 128,4 | кг/ч     |
| Максимальное рабочее давление                                       |       |       |       |       |       | 3      |       |       |       |       | бар      |
| Минимальное рабочее давление  |       |       |       |       | 0     | ,5     |       |       |       |       | бар      |
| Максимальная рабочая температура                                    |       |       |       |       | 9     | 0*     |       |       |       |       | °C       |
| Водяной объем котла   | 10,1  | 14,2  | 18,3  | 22,4  | 26,5  | 30,6   | 67    | 80    | 94    | 108   | литр     |
| Вес нетто   | 203   | 236   | 295   | 325   | 386   | 449    | 585   | 643   | 707   | 806   | КГ       |


<sup>\*-</sup> при необходимости допускается эксплуатация котлов с максимальной рабочей температурой 95°C

|  | МОДЕЛЬ КОТЛА |       |        |        |        |        |        |          |
|--|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|  | 864          | 972   | 1080   | 1188   | 1296   | 1404   | 1512   |          |
| Количество горелок   | 8            | 9     | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | шт.      |
| Номинальная тепловая мощность                                      | 864          | 972   | 1080   | 1188   | 1296   | 1404   | 1512   | кВт      |
| Минимальная тепловая мощность                                      | 22           | 22    | 22     | 22     | 22     | 22     | 22     | кВт      |
| Номинальная теплопроизводительность (90-70°C)                      | 840          | 942,8 | 1047,6 | 1152,4 | 1257,1 | 1361,9 | 1466,6 | кВт      |
| Номинальная теплопроизводительность (60-80°C)                      | 849          | 947   | 1052   | 1157   | 1263   | 1368   | 1473   | кВт      |
| Номинальная теплопроизводительность (30-50°C)                      | 900,3        | 1015  | 1130   | 1237   | 1349   | 1461   | 1574   | кВт      |
| КПД (90-70°С) макс. мощность                                       | 97,2         | 97    | 97     | 97     | 97     | 97     | 97     | %        |
| КПД (60-80°С) макс. мощность                                       | 98,2         | 97,4  | 97,4   | 97,4   | 97,4   | 97,4   | 97,4   | %        |
| КПД (60-80°С) мин. мощность  | 93,5         | 93,9  | 93,9   | 93,9   | 93,9   | 93,9   | 93,9   | %        |
| КПД (30-50°С) макс. мощность                                       | 104          | 104   | 104    | 104    | 104    | 104    | 104    | %        |
| КПД (30-50°С) мин. мощность  | 109          | 108,5 | 108,5  | 108,5  | 108,5  | 108,5  | 108,5  | %        |
| Потери тепла через дымоход (при Р мин.)                            | 1,5          | 1,44  | 1,44   | 1,44   | 1,44   | 1,44   | 1,44   | %        |
| Потери тепла через дымоход (при Р макс.)                           | 2,58         | 2,15  | 2,15   | 2,15   | 2,15   | 2,15   | 2,15   | %        |
| Потери тепла через облицовку (при Р мин)                           | 5,04         | 4,4   | 4,4    | 4,4    | 4,4    | 4,4    | 4,4    | %        |
| Потери тепла через облицовку (при Р макс)                          | 0,1          | 0,2   | 0,4    | 0,45   | 0,45   | 0,5    | 0,5    | %        |
| Расход газа (G20-метан) макс.                                      | 91,36        | 102,8 | 114,2  | 125,6  | 137    | 148,5  | 159,9  | ст.м3/ч  |
| Расход газа (G20-метан) мин  | 2,33         | 2,33  | 2,33   | 2,33   | 2,33   | 2,33   | 2,33   | ст.м3/ч  |
| Номинальное давление газа G20                                      |              |       |        | 20     |        |        |        | мбар     |
| Электрическая мощность   | 1,252        | 1,64  | 1,82   | 2      | 2,18   | 2,36   | 2,54   | кВт      |
| Напряжение/частота   |              |       |        | 230/50 |        |        |        | В/Гц     |
| Степень защиты   |              |       | 1      | X5D    |        |        | 1      | IP       |
| Температура дымовых газов (80°C/60°C) макс.(при Токр. Среды =20°C) | 65,8         | 64    | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | °C       |
| Расход дымовых газов (80°C/60°C) мин.                              | 37           | 36    | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | кг/ч     |
| Расход дымовых газов (80°C/60°C) макс.                             | 1515         | 1636  | 1818   | 1999   | 2181   | 2363   | 2545   | кг/ч     |
| Остаточный напор на выходе дымовых газов                           |              |       |        | 100    |        |        |        | Па       |
| Выбросы СО с 0% О2   | 58           | 60    | 60     | 60     | 64     | 64     | 64     | мг/кВт ч |
| Выбросы NOx 0% О2  | 37           | 34    | 34     | 34     | 36     | 36     | 36     | мг/кВт ч |
| Уровень шума   | 56           | 54    | 54     | 54     | 54     | 54     | 54     | дБ       |
| Максимальный расход конденсата                                     | 146,7        | 156   | 174    | 191    | 209    | 227    | 244    | кг/ч     |
| Максимальное рабочее давление                                      |              |       |        | 6      |        |        |        | бар      |
| Минимальное рабочее давление                                       |              |       |        | 0,5    |        |        |        | бар      |
| Максимальная рабочая температура                                   |              |       |        | 90*    |        |        |        | °C       |
| Водяной объем котла  | 122          | 140   | 154    | 168    | 184    | 200    | 215    | литр     |
| Вес нетто  | 858          | 884   | 925    | 1025   |        |        | 1300   | КГ       |


<sup>\*-</sup> при необходимости допускается эксплуатация котлов с максимальной рабочей температурой 95°C

## **УСТРОЙСТВО**

### **SINTESI 100-348**




## **SINTESI 432-1512**



## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

#### **SINTESI 100-348**





|                                   | МОДЕЛЬ КОТЛА |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--|
|                                   | 100          | 150  | 200  | 250  | 300  | 348  |  |
| G – газ                           | 2'           | 2'   | 2'   | 2'   | 2'   | 2'   |  |
| M-R – патрубок подачи и обратки Ø | 2 ½'         | 2 ½' | 2 ½' | 2 ½' | 2 ½' | 2 ½' |  |
| Патрубок дымохода – Ø (мм)        | 150          | 150  | 150  | 200  | 200  | 200  |  |
| Слив конденсата Ø                 | 40           | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |  |
| Высота (мм)                       | 1150         | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  |
| L - ширина (мм)                   | 764          | 764  | 1032 | 1032 | 1300 | 1300 |  |
| L1 – ширина (мм)                  | 706          | 706  | 974  | 974  | 1242 | 1242 |  |
| Р – глубина (мм)                  | 770          | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  |  |
| Р1 – глубина (мм)                 | 705          | 705  | 705  | 705  | 705  | 705  |  |

Внимание! При необходимости патрубки подачи, обратки, слива конденсата и подключение газа можно перенести на правую сторону котла. Патрубок дымохода стандартно установлен на левой стороне котла. При необходимости его можно перенести на правую сторону или на заднюю сторону котла. Все эти операции выполняются при монтаже котла.

## SINTESI 432-846 ВИД СПЕРЕДИ


## ВИД СБОКУ СПРАВА






## ВИД СБОКУ СЛЕВА

ВИД СВЕРХУ






Патрубок дымовых газов слева (стандарт). По запросу патрубок можно сделать сзади или справа.


|                                   |        | МОДЕЛЬ КОТЛА |        |        |        |  |  |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                   | 432    | 540          | 648    | 756    | 864    |  |  |
| G – газ                           | DN 80  | DN 80        | DN 80  | DN 80  | DN 80  |  |  |
| M-R – патрубок подачи и обратки Ø | DN 100 | DN 100       | DN 100 | DN 100 | DN 100 |  |  |
| Патрубок дымохода – Ø (мм)        | 250    | 250          | 300    | 300    | 300    |  |  |
| Слив конденсата Ø                 | 40     | 40           | 40     | 40     | 40     |  |  |
| Высота (мм)                       | 1448   | 1448         | 1448   | 1448   | 1448   |  |  |
| L - ширина (мм)                   | 1087   | 1355         | 1355   | 1623   | 1623   |  |  |
| L1 – ширина (мм)                  | 1039   | 1307         | 1307   | 1575   | 1575   |  |  |
| Р – глубина (мм)                  | 946    | 946          | 946    | 946    | 946    |  |  |

Внимание! Патрубок дымохода стандартно установлен на левой стороне котла. При необходимости его можно перенести на правую сторону или на заднюю сторону котла. Эта операция выполняется при монтаже котла.


## SINTESI 972-1512 вид спереди




## вид сверху



#### вид сбоку слева




#### вид сбоку справа



|                                   | МОДЕЛ         | ь котла        |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
|                                   | 972-1080-1188 | 1296-1404-1512 |
| G – газ                           | DN 80         | DN 80          |
| М-R – патрубок подачи и обратки Ø | DN 125        | DN 125         |
| Патрубок дымохода – Ø (мм)        | 350           | 350            |
| Слив конденсата Ø                 | 40            | 40             |
| Высота (мм)                       | 1448          | 1448           |
| L - ширина (мм)                   | 2025          | 2427           |
| L1 – ширина (мм)                  | 1977          | 2379           |
| Р – глубина (мм)                  | 975           | 1030           |

Внимание! Патрубок дымохода стандартно установлен на левой стороне котла. При необходимости его можно перенести на правую сторону или на заднюю сторону котла. Эта операция выполняется при монтаже котла.

## РАЗМЕЩЕНИЕ КОТЛА



Котлы должны устанавливаться в соответствие с существующими нормативами. На рисунке указаны примерные рекомендуемые расстояния при установке котла. В любом случае эти расстояния должны соответствовать местным нормативам.

При проектировании необходимо обратить внимание, что котел должен быть установлен на некотором возвышении относительно уровня пола для прокладки конденсатопровода.

А>400мм

В>400мм

С=100мм


D=500мм


## УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА

При работе котлов SINTESI образуется конденсат. Количество конденсата зависит от мощности установки и условий ее функционирования в конкретной системе. Максимально возможный расход конденсата для каждой модели указан в таблице технических характеристик.

Система удаления конденсата должна удовлетворять следующим условиям:

- дымовые газы не должны попадать в помещение и канализацию (на выходе конденсата из котельного модуля необходимо установить сифон с гидрозатвором;
- удаление конденсата из котельного модуля должно происходить самотеком;
- конденсатопровод должен быть выполнен из материалов, допускающих применение веществ с повышенной кислотностью;
- конденсатопровод не должен подвергаться воздействию отрицательных температур во время эксплуатации;
- при необходимости, перед сливом в канализацию конденсат можно пропустить через специальные нейтрализаторы.






Угол наклона "i" всегда должен быть больше 3°, а диаметр трубки слива конденсата должен всегда быть больше диаметра патрубка на котле.

Рекомендуется, чтобы и конденсат, образующийся в котле, и конденсат из дымохода, стекали в один и тот же трубопровод.

## ДЫМОУДАЛЕНИЕ И ПОДАЧА ВОЗДУХА





Дымоудаление в котлах SINTESI осуществляется через индивидуальные дымоходы. Диаметр дымохода определяется расчетным методом в зависимости от объема и температуры дымовых газов, высоты трубы. Дымоход должен быть предназначенным для работы с конденсационными котлами (должен быть герметичным и выдерживать воздействие конденсата). Дымоход должен обеспечивать постоянный отвод конденсата. Допускается уклон горизонтального участка дымохода в сторону котла. Устройства для сбора и отвода конденсата должны располагаться в местах с постоянной положительной температурой.

На дымоходе необходимо предусмотреть герметичный люк (1) для соединения с атмосферой. Люк должен располагаться дальше от котла, чем штуцер для анализа состава дымовых газов (2). Люк используется при настройке горелок котла.


В качестве такого люка можно использовать взрывной клапан (если его сделать съемным), который проектировщики часто предусматривают на дымоходах.

Стандартно котлы SINTESI поставляются приспособленными для забора воздуха из помещения, где они устанавливаются. При необходимости можно организовать забор воздуха для горения из-за пределов помещения котельной или непосредственно с улицы. Для этого на каждый котел нужно установить **Комплект для забора воздуха извне** арт. 00362187 (для SINTESI 100-348) и арт. 00362188 (для SINTESI 432-1512).





## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА





- 1 расширительный бак
- 2 дегазатор
- 3 автовоздушник
- 4 гидравлическая стрелка или разделительный теплообменник
- 5 механический фильтр
- 6 циркуляционный насос
- 7 предохранительный клапан
- 8 дешламатор


## ПОДБОР ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА КОТЛА

Циркуляционный насос не входит в комплект поставки котлов SINTESI и подбирается отдельно. Циркуляционный насос котла (котлового контура) должен обеспечивать необходимый расход теплоносителя (должен быть на 10-15% больше, чем суммарный расход теплоносителя в системе теплоснабжения) и преодолевать гидравлическое сопротивление всех элементов котлового контура при работе на максимальной мощности. Рекомендуемый температурный перепад между входом и выходом котла составляет 20 °C. Минимальный температурный перепад составляет 15°C. Ниже приведены графики сопротивления котлов в зависимости от расхода теплоносителя через них.









#### Особенности выбора циркуляционных насосов при каскадной установке котлов

При каскадной установке каждый котел системы должен быть оснащен отдельным циркуляционным насосом с обратным клапаном. Рекомендуется устанавливать насос перед котлом на обратной линии. В каскадной системе с котлами различной мощности выбор напора циркуляционных насосов котлов следует делать с учетом напора в общей рабочей точке системы.

В случае использования каскадной системы с гидравлической стрелкой суммарная производительность циркуляционных насосов всех котлов системы должна превышать суммарную производительность циркуляционных насосов всех контуров системы на 10-15%.

## ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Котлы SINTESI штатно оснащены следующими системами безопасности:

- контроль наличия пламени (для каждой горелки котла);
- контроль температуры корпуса котла (для каждой секции котла);
- контроль предельной температуры теплоносителя для каждой секции котла (для моделей SINTESI 432-1512 еще и на выходе из котла);
- контроль перепада температуры (для каждой секции и общий для котла);
- контроль уровня конденсата (общий);
- контроль минимального давления газа (общий для котла);
- контроль минимального напора в дымоходе;
- контроль максимального напора в дымоходе;



#### Рекомендуемые дополнительные устройства безопасности

На контроллере котла предусмотрены клеммы для подключения дополнительных устройств безопасности и клеммы для подключения датчика протока (контроль циркуляции в котле см. стр. 23, 27).

Датчик протока необходимо устанавливать на каждый котел и подключить его к контроллеру котла.

В системе необходимо предусмотреть реле минимального давления воды в котловом контуре. Устанавливается одно реле на всю систему и подключается к каскадному контроллеру(если в системе несколько котлов) или к контроллеру котла (если котел один).

## КАЧЕСТВО ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Качество теплоносителя (воды) в системе отопления напрямую влияет на срок службы всех компонентов системы отопления (в том числе и котла). Важно помнить, что для обеспечения длительного срока службы всех компонентов системы отопления необходимо обеспечить не только первичное заполнение системы качественным теплоносителем, но и постоянно контролировать его качество в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за повреждения элементов котла вызванные коррозионными или иными процессами, возникшими вследствие ненадлежащего качества теплоносителя и невыполнения рекомендаций, приведенных в данном руководстве.

## Факторы, влияющие на сокращение срока службы компонентов системы отопления

#### Утечки теплоносителя из системы отопления

Объем утечек теплоносителя из системы отопления должен быть минимальным. Вместе с подпиточной водой в систему отопления потенциально могут попасть вещества, которые вызывают образование накипи или являются катализаторами коррозионных процессов.

#### Наличие в системе отопления газов различного происхождения.

Появление газов в системе отопления обычно происходит либо при заполнении системы (в системе остается воздух), либо в процессе эксплуатации (при нагреве из теплоносителя выделяются растворенные в нем газы), либо в результате химических реакций, происходящих в системе отопления. Наличие газов в системе отопления может вызывать нарушения циркуляции теплоносителя в местах их скопления. Кроме того, газы (кислород, водород и др.) являются катализатором коррозионных процессов в компонентах системы отопления.

#### Механические примеси

Механические примеси (твердый нерастворимый осадок) остаются в системе отопления вследствие некачественной промывки перед началом эксплуатации, а также могут появляться в процессе эксплуатации в виде отложений. Механические примеси, появляющиеся в процессе эксплуатации, как правило, указывают на наличие коррозионных процессов в системе отопления. Скопление механических отложений могут вызывать нарушения циркуляции и теплообмена в системе отопления. Кроме того, крупные твердые механические частицы могут локально повреждать поверхности элементов системы отопления и вызывать локальные очаги коррозии на них.

#### Наличие в системе компонентов, выполненных из различных материалов

При изготовлении компонентов современных систем отопления используются различные металлы (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь и ее сплавы, алюминий и его сплавы и др.). При прямом или косвенном (через теплоноситель) взаимодействии различных металлов в системе отопления может возникать электрохимическая коррозия.

#### Рекомендации по эксплуатации

Для обеспечения надежной и долговечной работы всех элементов системы отопления необходимо соблюдать следующие рекомендации:

#### Минимизировать и контролировать подпитку системы отопления.

В системе должны быть устранены все точки утечек теплоносителя и должен быть установлен расходомер на линии подпитки системы отопления. При каждой подпитке системы необходимо регистрировать количество залитой воды.

Следить за качеством подпиточной воды и воды системы отопления в процессе эксплуатации.

Чаще всего первичное заполнение системы отопления можно производить обычной водой из городского водопровода В любом случае перед заполнением необходимо провести проверку качества воды. Ее показатели должны соответствовать следующим параметрам:

| PH                |                   | от 7 до 9                                    |  |
|-------------------|-------------------|--|--|
| Электропроводнос  | ТЬ                | Не более 800 мкСм/см (при 25 <sup>0</sup> C) |  |
| Хлориды           |                   | Не более 150 мг/л                            |  |
| Жесткость*:       | менее 70 кВт      | от 0,2 до 7 мг-экв/л                         |  |
|                   | от 70 до 200 кВт  | от 0,2 до 4 мг-экв/л                         |  |
|                   | от 200 до 550 кВт | от 0,2 до 3 мг-экв/л                         |  |
|                   | свыше 550 кВт     | от 0,2 до 1 мг-экв/л                         |  |
| Другие компоненты | <u> </u>          | не более 1 мг/л                              |  |

<sup>\*</sup> для максимального годового объема подпитки в размере 5% от содержания воды в системе

Если качество подпиточной воды не соответствует указанному, необходимо установить систему водоподготовки. Подбором оборудования для данной системы должна заниматься специализированная организация с учетом качества исходной воды и объема подпитки системы отопления.

В процессе эксплуатации системы отопления параметры теплоносителя могут меняться. Это может быть вызвано разными причинами (химическими реакциями, большим объемом подпитки, попаданием в систему воздуха или механических примесей и др.). Выход значений параметров теплоносителя за рекомендованные рамки может провоцировать коррозионные процессы или указывать на уже существующие коррозионные процессы в системе отопления.

Необходимо регулярно проводить проверку качества теплоносителя в системе отопления и при необходимости принимать соответствующие меры для устранения причин, приведших к этим изменениям.

Рекомендуется проводить проверку не реже двух раз в год и после значимой замены теплоносителя (более 5%) в системе отопления.

В процессе эксплуатации показатели должны соответствовать следующим параметрам:

| PH                 | от 7 до 8.5                                  |
|--------------------|--|
| Внешний вид        | прозрачная                                   |
| Электропроводность | Не более 800 мкСм/см (при 25 <sup>0</sup> C) |
| Хлориды            | Не более 50 мг/л                             |
| Жесткость          | от 1 до 3 мг-экв/л                           |
| Железо             | не более 0,5 мг/л                            |
| Алюминий           | не более 0,1 мг/л                            |
| Медь               | не более 0,1 мг/л                            |

#### Не допускать скопления газов в системе отопления

Система отопления должна быть оборудована устройствами для удаления газов как при заполнении системы теплоносителем, так и при ее эксплуатации. Помимо автовоздушников рекомендуется устанавливать в системе отопления дегазатор. Обычно он устанавливается на подающей линии системы отопления на выходе теплоносителя из котла. Также не рекомендуется применять в системе отопления элементы, изготовленные из материалов, обеспечивающих диффузию кислорода.

#### Устранять механические примеси в системе отопления

Перед первым запуском, если система отопления новая, достаточно ее хорошо промыть для удаления грязи оставшейся после монтажа. Если система старая, то в ней могут находиться не вымываемые водой отложения для удаления которых потребуется использование специальных химических реагентов. Выбор этих реагентов зависит от типа отложений и материалов из которых изготовлена система отопления. Промывку системы отопления необходимо проводить силами специализированной организации соблюдая рекомендации производителя реагентов.

Для устранения механических примесей в процессе эксплуатации системы отопления должен быть установлен механический фильтр. Помимо фильтра рекомендуется установить шламоотделитель. Обычно он устанавливается на обратной линии перед циркуляционным насосом системы отопления.

#### Не допускать условий для возникновения электрохимической коррозии


Для минимизирования условий для возникновения электрохимической коррозии рекомендуется регулярно проверять качество воды в системе отопления и при необходимости его корректировать. Также не рекомендуется использовать в системе отопления компоненты, выполненные из меди и ее сплавов.


Внимание! Рекомендуется использование в системе разделительного теплообменника между котловым контуром и системой теплоснабжения. Это существенно упрощает контроль качества котловой воды и в целом продлевает ресурс котлов.

#### СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Каждая секция котла оснащена собственной премиксной горелкой, которая управляется собственной управления горелкой - ВММ. Кроме того, в каждом котле установлены Блок каскадного управления - ВСМ, который объединяет в систему каскадного управления все горелки котла и Интерфейс (возможно исполнение с двумя видами интерфейса HSCP или UFLY P). Главное отличие этих интерфейсов состоит в том, что UFLY P имеет возможность подключения модуля передачи данных GATEWAY P (арт. 00373977) для управления системой через приложение на смартфоне и на ПК. Для управления различными контурами системы теплоснабжения используется Мультфункциональная плата расширения SHC арт. 00369697.

В стандартной комплектации котел может управлять обычным или модуляционным циркуляционным насосом первичного контура (насос котла), циркуляционным насосом отопления, загрузочным насосом бойлера аккумулятора ГВС. Для управления дополнительными контурами системы теплоснабжения используется Мультфункциональная плата расширения SHC арт. 00369697.





## КАСКАДНАЯ УСТАНОВКА


Котлы SINTESI могут объединяться в системы с каскадным регулированием мощности. Внимание! Котлы SINTESI с разными интерфейсами (HSCP или UFLY P) можно использовать в одной каскадной системе без ограничений.

#### Автоматика:


Для создания каскадной системы управления из нескольких котлов SINTESI необходимо использовать Комплект каскадного управления (в состав входит Блок каскадного управления ВСМ, интерфейс, блок питания, датчик наружной температуры, датчик температуры коллектора, датчик ГВС) который позволяет объединить до 8 котлов. Существуют два вида комплектов. Отличаются они типом используемого интерфейса (арт. 00362992 – с интерфейсом НЅСР и арт. 00369099 – с интерфейсом UFLY Р). Если необходимо объединить более 8 котлов, необходимо использовать еще один Блок каскадного управления ВСМ, входящий в состав Комплекта каскадного управления арт. 00362992, к которому можно подключить до 8 таких же блоков ВСМ, каждый из которых будет управлять своей группой котлов SINTESI.

Таким образом, на базе **Блока каскадного управления ВСМ** входящего в состав **Комплекта каскадного управления арт. 00362992** можно создавать пирамидальные системы управления с бесконечным количеством котлов.

При необходимости использования модуля передачи данных GATEWAY P (арт. 00373977) в качестве ВСМ верхнего уровня обязательно использование Блока каскадного управления с интерфейсом UFLY P (арт. 00369099).



Для управления различными дополнительными контурами системы теплоснабжения (контур отопления со смесителем, дополнительный бойлер-аккумулятор ГВС, теплообменник ГВС со смесителем) используется **Мультфункциональная плата расширения SHC арт. 00369697**, которая подключается к блоку ВСМ верхнего уровня.



Дополнительные принадлежности при каскадной установке котлов SINTESI

| Herrore   | ра.дс                          | иности при каскади                        | on you another no mo                            | <u> </u>         |  |  |
|---|--------------------------------|---|---|------------------|--|--|
|   | артикул                        | Количество котлов в каскаде               |   |                  |  |  |
|   |                                | 2-8шт                                     | 9-16шт  | 17-24шт          |  |  |
| Обязательные  |                                |   |   |                  |  |  |
| Комплект каскадного<br>управления                   | 00360992                       | 1шт                                       | 3шт   | 4шт              |  |  |
| Обязательные п                                      | ри необході                    | имости погодозависимог<br>температурой до | о регулирования с миним<br>о -40 <sup>0</sup> С | иальной наружной |  |  |
| Датчик наружной<br>температуры (-40 <sup>0</sup> C) | 00378399                       |   | •   |                  |  |  |
|   | комендуемі                     | ые при наличии дополни                    | тельных контуров в сист                         | еме              |  |  |
| Модуль SHC  | Модуль SHC 00369697 <b>■</b> * |   |   |                  |  |  |
| Рекомендуемые для удаленного контроля за системой   |                                |   |   |                  |  |  |
| Модуль GATEWAY P                                    | 00373977                       |   | **  |                  |  |  |

<sup>\*-</sup> количество модулей SHC зависит от количества и назначения контуров в системе. Максимальное количество модулей SHC – 4шт.

<sup>\*\*-</sup> Модуль GATEWAY Р можно установить, если для ВСМ верхнего уровня используется интерфейс UFLY Р.

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ


При проектировании тепломеханической схемы котельной необходимо учитывать особенности котлов и их технические характеристики.

Основной особенностью котлов SINTESI является незначительный объем теплоносителя в них. Данная особенность позволяет котлу иметь высокую эффективность, но при этом требует при эксплуатации обеспечения постоянной циркуляции теплоносителя в определенным расходом.


Поэтому при проектировании тепломеханической схемы котельной с использованием котлов SINTESI необходимо придерживаться следующих принципов и рекомендаций.

Расход теплоносителя через котел должен оставаться всегда постоянным (при использовании обычного циркуляционного насоса) или меняться в прямой зависимости от мощности котла (при использовании модуляционного насоса с управлением от автоматики котла).

Классическая тепломеханическая схема, обеспечивающая это требование, представлена ниже. Для обеспечения постоянного расхода теплоносителя используется гидравлическая стрелка.




При необходимости изолировать контур отопления от котлового контура (например, при подключении новой котельной к старой системе отопления, чтобы избежать попадания грязи из старой системы отопления в котловой контур) может использоваться схема с разделительным теплообменником. Данная схема также упрощает контроль за качеством теплоносителя в котловом контуре.



При выборе количества котлов и элементов тепломеханической схемы учитывать работу котельной с очень низкой нагрузкой или вообще без нее.

Например, Работа котельной летом в режиме ГВС в ночное время. Так как объем теплоносителя в котловом контуре незначительный, то при низкой нагрузке котел будет вынужден поддерживать заданную температуры путем включения и отключения горелок. Такой режим работы снижает ресурс котла. Для решения данной проблемы рекомендуется:

- использовать хотя бы один котел с наименьшей минимальной мощностью (таковыми являются модели SINTESI 100, 150, 200, 300, 348 их минимальная мощность 12 кВт) соответствующий по тепловой мощности расчетной нагрузке по ГВС;
- использовать для нагрева воды контура ГВС бойлер-аккумулятор или бак аккумулятор, что позволит котлу увеличить время между очередным розжигом для нагрева воды. Ниже приведена схема с использованием бака-аккумулятора ГВС.



Внимание! Представленные примеры тепломеханических схем являются принципиальными и не отображают всех необходимых элементов системы (арматура, предохранительные клапаны, расширительные баки, воздушники и т.д.). Проектировщик должен самостоятельно их предусмотреть в системе в соответствие с действующими нормами и правилами.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Котел должен подключаться с сети электропитания напряжением 230 В 50 Гц. Питание подключается через разъем или отдельный бокс D в электрическом щитке котла.

Минимальное сечение питающего кабеля:

SINTESI 100-1188 - 1,5 mm<sup>2</sup>


SINTESI 1296-1512 - 4 mm<sup>2</sup>

При подключении к котлу следует отделять силовые кабели (230В) от кабелей низкого напряжения (24В).


При подключении к котлу питания 230В следует соблюдать полярность.

Внимание! Во избежание повреждения электронных компонентов котла рекомендуется устанавливать на каждый котел стабилизатор напряжения.

#### **SINTESI 100-1188**




#### SINTESI 1296-1512




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТОЙСТВ

Котел оснащен клеммной коробкой для подключения различных компонентов и внешних устройств.

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКЕ (интерфейс HSCP)



## ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКЕ (интерфейс UFLY P)




| Обозначение  | Описание   |
|--------------|--|
| Авар. сигнал | Сухой контакт для сигала об аварии   |
| Н. Колл      | Циркуляционный насос котла (опция)   |
| Н. Нагр      | Насос прямого контура отопления (опция)  |
| Н. Зал. DHW  | Загрузочный насос бойлера ГВС (опция)  |
| Modbus       | Подключение системы управления по протоколу MODBUS (1-A; 2-B)                            |
| eBUS         | Подключение к каскадному контроллеру верхнего уровня                                     |
| Н. Мод.      | Подключение управления модуляционного насоса котла                                       |
| SE           | Датчик наружной температуры (до -20 <sup>0</sup> С поставляется с котлом)                |
| + -          | Сигнал 0-10В от внешнего контроллера   |
| Ѕтемп. АСС   | Датчик бойлера ГВС (опция)   |
| FL           | Датчик протока (опция)   |
| INAL БЕЗОП   | Подключение дополнительного устройства безопасности                                      |
| TA           | Датчик комнатной температуры (опция)   |
| GATEWAY P    | Модуль удаленной передачи данных (опция только для интерфейса UFLY P)                    |
| SHC 14       | Многофункциональная плата для управления дополнительными контурами (макс. 4 шт.) (опция) |

<sup>\*-</sup> используется при одиночной установке котла.

Внимание! Максимальная нагрузка при прямом подключении насосов к котлу не должна превышать 2А


## Подключения датчика наружной температуры до -40 $^{ m 0}$ C




Датчик наружной температуры до -40  $^{0}$ C (арт.00378399) используется, если в регионе, где устанавливается котел или система минимальная расчетная температура наружного воздуха ниже -20 $^{0}$ C. Датчик обеспечивает установку климатической кривой с минимальной температурой наружного воздуха до -40 $^{0}$ C. Датчик заказывается отдельно. Подключение датчика осуществляется к клеммнику Y2 интерфейса HSCP или UFLY P (клеммы 7-8) BCM котла при одиночной установке или BCM верхнего уровня при каскадной установке.

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИ КАСКАДНОЙ УСТАНОВКЕ

### Схема подключения Блока каскадного управления с интерфейсом HSCP




## Схема подключения Блока каскадного управления с интерфейсом UFLAY Р



К ВСМ верхнего уровня также подключаются:

- -датчик наружной температуры -20 <sup>0</sup>С (при необходимости);
- -датчик температуры коллектора;
- насос прямого контура отопления и загрузочный насос бойлера (при необходимости)
- мультифункциональная плата SHC (по необходимости до 4-х штук)

### Подключение комнатного термостата или кнопки дистанционного сброса ошибки




Комнатный термостат ТА (не поставляется с котлом) используется для управления прямым контуром отопления подключенного напрямую к ВСМ. ТА подключается к клеммнику Y2 на блоке ВСМ верхнего уровня или на плате ВСМ линии к клеммам 12-9. Перед подключением необходимо удалить установленную на заводе перемычку.

К этим же клеммам можно подключить кнопку дистанционного сброса аварии Для этого необходимо перепрограммировать блок BCM:

- -установить параметр 376 на значение 2;
- установить параметр 607 на значение 1.


В этом случае комнатный термостат работать не будет.

## Подключение датчика наружной температуры (до -20 <sup>0</sup>C)



Датчик наружной температуры SE (до  $-20^{\circ}$ C) поставляется вместе с котлом и подключается к клеммнику Y2 на блоке BCM котла или BCM верхнего уровня на клеммы 6-7. Датчик наружной температуры поставляется в комплекте с блоком каскадного управления.


## Подключение насоса прямого контура отопления и загрузочного насоса бойлера ГВС



Насос прямого контура отопления (P.CH.) и загрузочный насос бойлера ГВС (P.Car. DHW) подключаются к клеммнику Y3 на блоке ВСМ верхнего уровня к клеммам 1-2-3.

Внимание. При нагрузке на клеммах ВСМ более 2А необходимо использовать промежуточные реле.

# Подключение дополнительного устройства безопасности, реле протока, датчика ГВС и сигнала об аварии




Дополнительное устройство безопасности (TL) подключается к клеммнику Y2 на блоке BCM верхнего уровня к клеммам 11-12.

Реле протока (FL) подключается к клеммнику Y2 на блоке BCM верхнего уровня к клеммам 10-12.

Датчик ГВС (Stemp. ACC) подключается к клеммнику Y2 на блоке BCM верхнего уровня к клеммам 6-8.

Сигнал об аварии (ALARM) (сухой контакт) подключается к клеммнику Y4 на блоке BCM верхнего уровня к клеммам 4-3.

## Подключение внешнего управления по сигналу 0-10B и по протоколу MODBUS



Сигнал управления каскадной системой (0-10В) от внешнего контроллера подключается к клеммнику Y2 на блоке ВСМ верхнего уровня к клеммам 7-6 (соблюдайте полярность).

Управление каскадной системой по протоколу MODBUS подключается к клеммнику Y2 на блоке BCM верхнего уровня к клеммам 2-1 (соблюдайте полярность).

## **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

## Датчик наружной температуры до -40 <sup>0</sup>С (арт. 00378399)

Предназначен для обеспечения работы котла или системы в режиме погодозависимого регулирования.

# Комплект каскадного управления (арт. 00362992) с интерфейсом HSCP (арт. 00369099) с интерфейсом UFLY P



Предназначен для объединения в систему каскадного управления до 8 блоков **BCM**. Существует два варианта комплекта, которые отличаются интерфейсом. Оба комплекта имеют одинаковые функции, но при необходимости удаленного контроля и управления системой через приложение на смартфоне и ПК к комплекту с интерфейсом UFLY P можно и необходимо подключить дополнительный модуль GATEWAY P (арт. 00373977).

#### Комплект поставки:

каскадный модуль BCM; интерфейс HSCP или UFLY P; блок питания 24B; датчик наружной температуры (-20 °C); датчик температуры коллектора; датчик температуры ГВС.

### Каскадный модуль ВСМ




#### Назначение


Обеспечивает управление каскадной системой построенных на аналогичных модулях (макс. 8 шт.) находящихся ниже в иерархической схеме управления.

#### **Установка**

Устанавливается на DIN рейку вместе с блоком питания на 24B в отдельном щите.

#### Габаритные размеры





#### Интерфейс UFLY P

#### Назначение



Устройство для отображения и контроля параметров компонентов системы управления (ВСМ, SHC). Оснащен цветным сенсорным экраном. При использовании дополнительного аксессуара GATEWAY P (арт. 00373977) обеспечивает связь системы с приложением на смартфоне или ПК с возможностью управления и контроля.

#### **Установка**

Устанавливается в щит управления. Расстояние между UFLY P и BCM не должно превышать 30 метров.

### Интерфейс HSCP





#### Назначение

Устройство для отображения и контроля параметров компонентов системы управления (BCM, SHC).

#### **Установка**

Устанавливается в щит управления. Расстояние между HSCP и BCM не должно превышать 30 метров





## Блок питания 24В



#### Назначение

Обеспечивает питание 24В для ВСМ и UFLY P.

#### **Установка**

Предрасположен для установки на DIN рейку в электрическом щите. При необходимости может быть закреплен на стене.


Технические характеристики

| Габаритные размеры ШхВхГ (мм)   | 87,5x93x66        |
|---------------------------------|-------------------|
| Входное напряжение              | 230В – 50Гц       |
| Выходные характеристики         | 24B AC -1A (24BA) |
| Условия работы                  | Постоянно         |
| Окружающая температура          | -10°C +40°C       |
| Степень защиты                  | IP 20             |
| Количество модулей на DIN рейке | 5                 |

# Модуль передачи данных GATEWAY P (арт. 00373977)



Предназначен для связи системы с приложениями в смартфоне и на ПК через интернет. Соединение модуля с интернет возможно по проводу (на модуле есть разъем Rj45) или по WI-FI. Устанавливается на DIN рейку. Ширина 157 мм.



## Многофункциональная плата SHC (арт. 00369697)



#### Назначение

Плата SHC обеспечивает управления различными дополнительными контурами системы теплоснабжения:

- контур отопления прямой или со смесительным клапаном;
- скоростной теплообменник ГВС;
- бойлер ГВС со смесительным клапаном или без него;

Устанавливается на DIN рейку. Ширина 106 мм.

#### Комплект поставки:

Плата SHC – 1шт, Датчик температуры – 3шт.

#### Описание


К блоку BCM верхнего уровня можно подключить до четырех плат SHC.

Используя плату SHC можно реализовать различные стандартные функции, часто используемые в системах теплоснабжения:


| Название | Описание  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
| CH1Mix   | Контур отопления со смесительным клапаном 1   |  |  |  |
| CH2Mix   | Контур отопления со смесительным клапаном 2   |  |  |  |
| CH1      | Контур отопления прямой (без смесителя) 1   |  |  |  |
| CH2      | Контур отопления прямой (без смесителя) 2   |  |  |  |
| СНЗ      | Контур отопления прямой (без смесителя) 3   |  |  |  |
| DHWS     | Бойлер-аккумулятор ГВС  |  |  |  |
| DHWSmix  | Бойлер-аккумулятор ГВС со смесительным клапаном на выходе к потребителю   |  |  |  |
| DHWmix   | Пластинчатый теплообменник для ГВС со смесительным клапаном на теплоносителе  |  |  |  |
| сомві    | Контур отопления со смесителем и пластинчатый теплообменник ГВС со смесительным клапаном на теплоносителе работающие попеременно с приоритетом ГВС. |  |  |  |
| ALARM    | Вывод сигнала об аварии (сухой контакт)   |  |  |  |

На каждой из подключенных плат можно запрограммировать одну из десяти конфигураций из нескольких стандартных функций:


#### Два контура отопления со смесителем




## Контур отопления со смесителем




Контур отопления прямой Проточный теплообменник контура ГВС со смесителем




Контур отопления прямой Проточный теплообменник контура ГВС со смесителем Контур отопления со смесителем




### Три прямых контура отопления




#### Два прямых контура отопления Контур отопления со смесителем




Контур отопления со смесителем Прямой контур отопления Бойлер аккумулятор ГВС с загрузочным насосом




Прямой контур отопления Бойлер аккумулятор ГВС со смесителем на выходе к потребителю




### Контур отопления со смесителем Бойлер аккумулятор ГВС со смесителем на выходе к потребителю




#### Два прямых контура отопления Бойлер аккумулятор ГВС




Два прямых контура отопления Бойлер аккумулятор ГВС Сигнализация






Контур отопления со смесителем Прямой контур отопления Бойлер аккумулятор ГВС с загрузочным насосом Сигнализация



### Внешние подключения платы SHC




#### Клеммник Ү1:


- Питание 24В постоянный ток 1-
- 2-Земля
- e-BUS (-) локальная шина e-BUS (+) локальная шина 3-
- 4-
- A-MODBÚS 5-
- **B-MODBUS** 6-

#### Электрические подключения компонентов контуров

# Контур отопления со смесительным клапаном 1 **CH1Mix**


# Контур отопления со смесительным клапаном 2 **CH2Mix**






Контур отопления со смесительным клапаном+ пластинчатый теплообменник ГВС

## Combi




Прямой контур отопления 1

## CH<sub>1</sub>




## Прямой контур отопления 2

## CH<sub>2</sub>




## Прямой контур отопления 3

## CH<sub>3</sub>




#### Пластинчатый теплообменник ГВС

## **DHWmix**




Бойлер ГВС со смесителем на выходе 2 **DHWSmix1** 




Бойлер ГВС со смесителем на выходе 1

## **DHWSmix**



Бойлер ГВС 1


## **DHWS**




Бойлер ГВС 2

Бойлер ГВС 3


### DHWS1



## DHWS2



### **Alarm**



#### Нейтрализатор конденсата

Нейтрализатор конденсата предназначен для выравнивания значения РН конденсата, образующегося при работе конденсационного котла. Максимальное возможное количество конденсата указано в технических характеристиках котла. Существуют нейтрализаторы с естественным током (когда нейтрализатор устанавливается выше точки врезки слива в канализацию) и нейтрализатор с принудительным удалением конденсата (когда нейтрализатор устанавливается ниже точки врезки слива в канализацию). Такой нейтрализатор оснащен насосом для перекачки конденсата.



При необходимости можно заказать комплект наполнителя для нейтрализатора (25 кг) арт. 00262830

|                              | NH 300     | NH 1500    | NH 1500P  |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| Артикул                      | 102027     | 100404     | 100301    |
| Тип                          | Без насоса | Без насоса | С насосом |
| Высота, мм                   | 220        | 280        | 280       |
| Ширина, мм                   | 310        | 470        | 470       |
| Длина, мм                    | 410        | 670        | 670       |
| Расход конденсата макс., л/ч | 70         | 550        | 550       |
| Подключение вход/выход, DN   | 25/25      | 25/25      | 25/10     |
| Высота вход/выход, мм        | 30/100     | 30/100     | 30/30     |
| Высота подъема, м            | -          | -          | 3         |
| Электрическая мощность, Вт   | -          | -          | 74        |
| Питание, В-Гц                | -          | -          | 230-50    |
| Ток, А                       | -          | -          | 0,33      |

## Гидравлический разъединитель (стрелка)



для систем теплоизводительностью до 350 кВт (арт. 00366172) для систем теплопроизводительностью до 900 кВт (арт. 00363001)

Гидравлические разъединители (стрелки) предназначены для гидравлической увязки системы теплоснабжения. В зависимости от суммарной теплопроизводительности системы используются соответствующие модели гидравлических разъединителей.

Габаритные и присоединительные размеры *арт.* 00366172

apm. 00363001

В комплекте поставляется опора для установки на пол. Высота опоры 135 мм.