


*İKİ FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ*  
**ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ**

<b>TBG 85P</b>	<b>18480010</b>
<b>TBG 120P</b>	<b>18570010</b>
<b>TBG 150P</b>	<b>18660010</b>
<b>TBG 210P</b>	<b>18750010</b>



0006160590\_202308

ORJİNAL TALİMATLAR (IT)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (ПЕРЕВОД С  
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА)



Kullanım kılavuzu  
Руководство по эксплуатации

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>Меры предосторожности, обеспечивающие безопасность эксплуатации .....</b>	<b>3</b>
Цель настоящего руководства .....	3
Условия среды эксплуатации, хранения и перевозки .....	3
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	3
Особые меры предосторожности при использованию газа .....	4
Особые меры предосторожности при использовании пропана .....	4
ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ .....	4
<b>Техническое описание горелки .....</b>	<b>5</b>
Назначение горелок .....	5
Технические данные .....	6
Рабочий диапазон .....	7
Технические характеристики .....	7
Идентификационная табличка горелки .....	8
Комплект поставки .....	8
Компоненты горелки .....	9
Компоненты электрической панели .....	10
Мнемосхема .....	11
Габаритные размеры .....	12
Линия подачи топлива .....	13
Реле давления .....	16
Серводвигатель .....	17
Блок управления .....	18
Состояние работы и разблокирование блока управления .....	20
<b>Установка .....</b>	<b>22</b>
Меры предосторожности при установке .....	22
Сверление пластины генератора .....	22
Крепление горелки к котлу .....	23
Положение диска - электроды .....	25
Электрические соединения .....	26
Последовательность работы .....	29
<b>Розжиг и регулировка .....</b>	<b>30</b>
Предупреждения при запуске .....	30
НАСТРОЙКА КУЛАЧКОВ СЕРВОПРИВОДА .....	31
Устройство регулировки воздуха на головке горения .....	32
Предварительные действия .....	33
Регулировка перед розжигом горелки .....	34
Регулировка реле давления .....	36
Регулировка реле давления метана .....	38
Утечки метана на головке .....	38
Утечки СНГ на головке .....	40
Система обнаружения пламени .....	42
<b>Техническое обслуживание .....</b>	<b>43</b>
Предупреждения по техническому обслуживанию .....	43
Программа техобслуживания .....	43
Извлечение узла смесителя .....	44
Интервалы техобслуживания .....	45
Жизненный цикл .....	46

<b>Сбои в работе - причины -устранение.....</b>	<b>47</b>
Сбои в работе блока управления .....	50
<b>Электрические схемы .....</b>	<b>51</b>

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА

- Руководство имеет своей задачей способствовать безопасной эксплуатации изделия путем изложения правил выполнения тех или иных операций во избежание создания опасных ситуаций, которые могут быть вызваны неверным монтажом и/или ошибочными, ненадлежащими или неразумными действиями.
- С изготовителя снимается всякая договорная и внедоговорная ответственность за ущерб, нанесенный оборудованию вследствие ошибок, допущенных при монтаже и эксплуатации, и, в любом случае, несоблюдения указаний, данных самим изготовителем.
- Срок службы изготовленных агрегатов составляет 10 лет при условии соблюдения нормальных условий работы и проведения планового техобслуживания, периодичность которого указывается производителем.
- Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должна всегда передаваться в руки пользователя.
- Пользователь обязан бережно хранить настоящее руководство для дальнейших консультаций.
- Перед началом эксплуатации прибора для минимизации рисков и предотвращения несчастных случаев внимательно ознакомьтесь с "Указаниями по эксплуатации", приведенными в руководстве и указанными непосредственно на изделии.
- Будьте внимательны к ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, избегайте НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
- Установщик должен оценить имеющиеся ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ.
- Чтобы выделить части текста или обратить внимание на какие-либо требования, имеющие важное значение, используются символы, значение которых объясняется ниже.

#### ОПАСНОСТЬ / ВНИМАНИЕ

Этот символ указывает на серьезную опасность, пренебрежение которой может создать серьезную угрозу здоровью и безопасности людей.

#### ОСТОРОЖНО / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот символ указывает на необходимость придерживаться соответствующего поведения во избежание риска для здоровья и безопасности людей и материального ущерба.

#### ВНИМАНИЕ

Этот символ указывает на информацию эксплуатационного и технического характера, имеющую особое значение и которой не следует пренебрегать.

#### РИСК ВЗРЫВА

#### РИСК ВОЗГОРАНИЯ

### УСЛОВИЯ СРЕДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

Оборудование поставляется в упаковке изготовителя и

транспортируются на резиновых опорах морским путем или по железной дороге в соответствии с правилами перевозки товара, действующими в отношении выбранного транспортировочного средства.

Неиспользуемое оборудование необходимо хранить в закрытых и должным образом проветриваемых помещениях при нормальной температуре окружающей среды. -25° С до + 55° С.

Срок хранения составляет 3 года.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВКИ

- Сняв упаковку, проверьте целостность содержимого. В случае появления сомнений рекомендуется обратиться к поставщику. Элементы упаковки нельзя оставлять в доступном для детей месте, так как они представляют собой потенциальный источник опасности.
- Большинство компонентов прибора и его упаковки изготовлены из материалов, которые можно использовать повторно. Упаковка прибора и его компонентов не должна утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами, а подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами.

### ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если горелку предполагается использовать в составе промышленной установки/процесса, обратитесь в торговый отдел Baltur.
- Дата изготовления агрегата (месяц, год) указываются на паспортной табличке горелки.
- Настоящий прибор должен использоваться строго по предусмотренному назначению. Любой другой вид использования следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- Установка прибора должна выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя.
- Под квалифицированными специалистами имеются в виду специалисты, обладающие специальными техническими знаниями в данной отрасли, подтвержденными согласно действующему законодательству.
- Неправильно выполненная установка может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что изготовитель ответственности не несет.
- Пред выполнением любой операции по чистке или техобслуживанию необходимо отключить прибор от сети питания при помощи выключателя системы и/или используя специальные отсечные устройства.

- При продаже изделия или его передаче в другие руки, а также в случае, когда вы переезжаете и оставляете изделие, убедитесь в том, что настоящее руководство всегда находится с прибором. Это необходимо для того, чтобы новый хозяин и/или монтажник смогли обратиться к нему в случае потребности.
- Во время работы прибора не касайтесь руками нагревающихся деталей, расположенных обычно вблизи пламени и системы предварительного нагрева топлива, если таковая имеется. Они могут оставаться горячими и после непродолжительной остановки прибора.
- В случае неисправности и/или неисправного функционирования аппарата отключите его. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Обращайтесь за помощью исключительно к квалифицированным специалистам.
- При необходимости ремонта изделия он должен выполняться только в авторизованном сервисном центре компании BAL-TUR или ее дистрибутора с использованием исключительно оригинальных запасных частей.
- Производитель и/или ее местный дистрибутор снимают с себя всякую ответственность за несчастные случаи или материальный ущерб, которые могут быть вызваны внесением несанкционированных изменений в конструкцию изделия или несоблюдением указаний, приведенных в настоящем руководстве.

## ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА

- Убедитесь, что подводящая линия и рампа соответствуют действующим нормам.
- Проверьте герметичность всех газовых соединений.
- Не оставляйте включенным прибор, когда он не используется, и всегда закрывайте газовый вентиль.
- В случае если принято решение о неиспользовании горелки в течение некоторого времени, закройте ручной отсекающий вентиль подачи топлива.
- Если вы почувствовали запах газа:  
не включайте электрические выключатели, телефон или любые другие объекты, которые могут вызвать искрение;  
сразу же откройте двери и окна для проветривания помещения;  
закройте газовые вентили;  
обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Не перегораживайте вентиляционные отверстия в помещении, в котором установлен газовый прибор, во избежание опасных ситуаций, таких как образование токсичных и взрывоопасных смесей.
- В случае длительного отсутствия пользователя прибора закройте главный вентиль подачи газа на горелку.

## ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОПАНА

- Использование сжиженного пропана (СНГ) в горелке и/или котле допускается только в помещениях, расположенных выше уровня земли и граничащих с открытым пространством. Не допускается использование сжиженного газа в подвалах или в полуподвальных помещениях.
- Помещения, в которых используется жидкий газ пропан, должны иметь вентиляционные отверстия без закрывающего механизма, расположенные на наружных стенах. Соблюдайте нормы действующего законодательства.

## ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

- Несмотря на тщательное проектирование изделия с соблюдением применимых норм и разумных правил, даже при корректном использовании могут иметь место остаточные риски. Они отмечены на горелке соответствующими знаками.

### ОПАСНОСТЬ

Движущиеся механические узлы

### ОПАСНОСТЬ

Материалы при высоких температурах.

### РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Во время работы с горелкой используйте следующие предохранительные устройства.



Носите защитную одежду с электростатическими характеристиками.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГОРЕЛКИ

### НАЗНАЧЕНИЕ ГОРЕЛОК

BTG... • TBG...	Одноступенчатые газовые горелки.
BTG...P • TBG...P • TBG...LX P	Двухступенчатые газовые горелки.
TBG...MC • TBG... LX MC	Двухступенчатые прогрессивные/модуляционные газовые горелки с механическим кулачком.
BTG...ME • TBG...ME • TBG...LX ME	Двухступенчатые прогрессивные/модуляционные газовые горелки с электронным кулачком.
TBG...ME V • TBG...LX ME V	Двухступенчатые модуляционные газовые горелки с электронной модуляцией и преобразователем частоты (инвертором).

ПРИМЕЧАНИЕ. Буквы указывают модель; мощность горелки указана в свободных местах.

...P	Двухступенчатые горелки с механическим кулачком.
...MC	Двухступенчатые прогрессивные горелки с механическим кулачком.
...ME	Двухступенчатые прогрессивные горелки с электронным кулачком.
...LX	Горелки класса 3 согласно EN676.
...SLX	Горелки класса 4 согласно EN676.
...O2	Горелка оснащена системой управления О2.
...CO	Горелка оснащена системой управления СО.
...FGR	Горелка с системой рециркуляции отработанных газов.
...V	Горелка оснащена инвертором.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		TBG 85P	TBG 120P	TBG 150P	TBG 210P
Номинальная тепловая мощность (метан)	кВт	850	1200	1500	2100
Минимальная тепловая мощность (метан)	кВт	130	150	170	210
1) Эмиссия NOx при работе на природном газе	мг/кВтч	Класс 2	Класс 2	Класс 2	Класс 2
Трансформатор для работы с метаном 50 Гц		26 кВ - 40 мА - 230 В			
Максимальный расход метана	Стм3/ч	90	127	159	222
Минимальный расход метана	Стм3/ч	14	16	18	22
Номинальное давление (метан)	кПа (мбар)	360	360	360	360
Минимальное давление (метан)	кПа (мбар)	32	30	30	40
Номинальная тепловая мощность - пропан	кВт	850	1200	1500	2100
Минимальная тепловая мощность - пропан	кВт	180	230	220	290
Максимальный расход пропана	Стм3/ч	35	49	61	86
Минимальный расход пропана	Стм3/ч	7	9	9	12
Номинальное давление - пропан	кПа (мбар)	360	360	360	360
Минимальное давление - пропан	кПа (мбар)	50	40	68	55
2) выбросы при работе на пропане	мг/кВтч	Класс 2	Класс 2	Класс 2	Класс 2
Двигатель вентилятора 50 Гц	кВт	1.1	1.5	2.2	3
Электрические данные: три фазы, 50 Гц		3л - 400 В - 2,5 А - 1,35 кВт	3л - 400 В - 3,1 А - 1,76 кВт	3л - 400 В - 4,6 А - 2,46 кВт	3л - 400 В - 6,3 А - 3,49 кВт
Электрические данные: однофазное напряжение, 50 Гц		1N - 230 В - 0,36 А - 0,083 кВт	1N - 230 В - 0,36 А - 0,083 кВт	1N - 230 В - 0,36 А - 0,083 кВт	1N - 230 В - 0,36 А - 0,083 кВт
Степень защиты		IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Датчик пламени		ДАТЧИК ИОНИЗАЦИИ	ДАТЧИК ИОНИЗАЦИИ	ДАТЧИК ИОНИЗАЦИИ	ДАТЧИК ИОНИЗАЦИИ
Блок управления		LME 22.331C2	LME 22.331C2	LME 22.331C2	LME 22.331C2
Регулировка расхода воздуха		электрического серводвигателя	электрического серводвигателя	электрического серводвигателя	электрического серводвигателя
Температура окружающей среды	°С	-15 ÷ +40	-15 ÷ +40	-15 ÷ +40	-15 ÷ +40
Звуковое давление**	дБА	75	77	83	85
Вес с упаковкой	кг	71.62	84.87	89	91.27
Вес без упаковки	кг	57	67	71	74

Низшая теплотворная способность при температуре 15° С, 1013 мбар:

Газ метан:  $Hi = 9,45 \text{ кВт·ч/Стм}^3 = 34,02 \text{ МДж/Стм}^3$

Пропан:  $Hi = 24,44 \text{ кВт·ч/Стм}^3 = 88,00 \text{ МДж/Стм}^3$

В отношении других типов газа и других значений давления обращайтесь в наши торговые отделы.

Минимальное давление с учетом типа используемой рампы для достижения максимальной мощности при условии нулевого сопротивления в топке.

\*\* Звуковое давление было получено при работе горелки на максимальной номинальной мощности в лабораторных условиях изготовителя и не подлежит сравнению с измерениями, осуществленными в других местах. Точность измерения  $\sigma = +/-1,5 \text{ дБ(A)}$ . Измерения проводились в соответствии со стандартом EN 15036 - 1.

## 1) ВЫБРОСЫ ПРИ СЖИГАНИИ МЕТАНА

Классы, определяемые согласно норматива EN 676.

Класс	Выбросы NOx в мг/кВтчас при сжигании метана
1	≤ 170
2	≤ 120
3	≤ 80
4	≤ 60

## 2) ВЫБРОСЫ ПРИ СЖИГАНИИ ПРОПАНА


Классы, определяемые согласно норматива EN 676.

Класс	Выбросы NOx в мг/кВтчас при сжигании пропана
1	≤ 230
2	≤ 180
3	≤ 140
4	≤ 110

## РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Рабочие поля газовой горелки указывают:

- температуру окружающей среды 20°C
  - температуру газа 15°C
  - атмосферное давление 1013,25 hPa (1 atm)
- согласно норме EN 676.



### ВНИМАНИЕ


Рабочие диапазоны получены на испытательных котлах, выполненных в соответствии с нормативами EN 676. Эти диапазоны являются приблизительными и служат для подбора горелки к котлу. Для обеспечения исправной работы горелки размеры камеры сгорания должны соответствовать требованиям действующих нормативов, в противном случае обратитесь за помощью к изготовителю.

Горелка не должна работать за пределами допущенного диапазона.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шарнир с двойным открытием для удобного доступа к головке горения с установленной горелкой.
- Стяжной фланец для крепления скользящего котла с регулировкой выступа головки под различные типы генераторов тепла.
- Воздухозаборник с шумопоглощающей вставкой, разработанный для оптимизации потока воздуха при открывании задвижки.
- Электрическая панель оснащена обзорной панелью со светодиодными индикаторами, которые позволяют отображать последовательность операций и любые состояния ошибок.
- Автоматический блок управления и контроля горелки с микропроцессором в соответствии с европейским нормативом EN298.
- Контроль наличия пламени посредством электрода ионизации.
- Окошко для наблюдения за пламенем.
- Трехфазный электрический двигатель привода вентилятора.
- Реле давления воздуха, обеспечивающее наличие воздуха горения.
- Газовая горелка соответствует требованиям европейских нормативов EN 676 и Директив EC 2006/42/CE; 2014/30/UE;
- 2014/35/UE; (UE) 2016/426.
- Работа в двухступенчатом режиме.
- Упрощенное техобслуживание благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- Система двухступенчатой регулировки расхода воздуха/топлива, состоящая из электрического серводвигателя, кулачка с переменным профилем и соответствующих приводов управления воздушными заслонками и газовым дроссельным клапаном.
- Возможность дополнения горелки комплектом для контроля герметичности клапанов.

## ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА ГОРЕЛКИ




- 1 Логотип компании  
 2 Наименование компании  
 3 Код горелки  
 4 Модель горелки  
 5 Серийный номер горелки  
 6 Тип топлива горелки  
 7 Характеристики газовой горелки  
 8 Характеристики жидкотопливной горелки  
 9 Однофазные электрические данные  
 10 Трехфазные электрические данные  
 11 Код страны назначения  
 12 Дата производства месяц/год  
 13 Страна производства  
 14 Сертификация продукции  
 15 QR-код горелки

Targa\_descri\_bru


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МОДЕЛЬ	TBG 85P	TBG 120P	TBG 150P	TBG 210P
Уплотнение фланца крепления горелки	1	1	1	1
Изоляционный шнур	1	1	1	1
Шпильки	M12 – 4 шт.			
Шестигранные гайки	M12 – 4 шт.			
Плоские шайбы	4 шт. Ø12 - 4 шт. Ø10	4 шт. Ø12 - 4 шт. Ø10	4 шт. Ø12 - 4 шт. Ø10	4 шт. Ø12 - 4 шт. Ø10
Винты	№ 4 - TE M10			

## КОМПОНЕНТЫ ГОРЕЛКИ



1848010N01



- |  |   |
|--|---|
| 1 Головка сгорания                     | 10 Идентификационная табличка горелки         |
| 2 Изоляционная прокладка               | 11 Двигатель                                  |
| 3 Соединительный фланец горелки        | 12 Реле давления воздуха                      |
| 4 Устройство регулировки головки       | 13 Разъем отбора давления воздуха             |
| 5 Сервопривод регулировки воздуха/газа | 14 Мнемосхема                                 |
| 6 Всасывающий воздухозаборник          | 15 Шарнир                                     |
| 7 Окошко контроля пламени              | 16 Дроссельный клапан регулировки подачи газа |
| 8 Электрический щит                    | 17 Воздушная заслонка                         |
| 9 Кулачок регулировки воздуха / газа   | 18 Разъем отбора давления газа                |


**ОПАСНОСТЬ**

Движущиеся механические узлы

**ОПАСНОСТЬ**

Электрическая панель под напряжением. Риск поражения электрическим током.


## КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ



18480010\_185648

- 1 Клеммная колодка горелки
- 2 Трансформатор розжига
- 3 Контактор двигателя
- 4 Термореле
- 5 Блок управления
- 6 Главный выключатель ВКЛЮЧЕН-ВЫКЛЮЧЕН
- 7 Одноступенчатый/двухступенчатый переключатель
- 8 Удаленный Кнопка разблокировки


## МНЕМОСХЕМА



Sinottico\_tb9\_85-210P

- 1 Питание ВКЛ
- 2 Трансформатор ВКЛ
- 3 не используется
- 4 Работа 1-ой ступени
- 5 Ошибка
- 6 Вентилятор ВКЛ
- 7 Тремоблокировка
- 8 Работа 2-ой ступени
- 9 Наличие пламени

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель	A	A1	A2	B	B1	B2	B6	C	D	E Ø	F Ø
TBG 85P	628	323	306	526	386	140	202	1194	200 ÷ 400	180	178
TBG 120P	641	323	319	545	386	160	202	1244	200 ÷ 450	224	219
TBG 150P	667	323	344	545	386	160	202	1244	200 ÷ 450	240	219
TBG 210P	679	323	357	545	386	160	202	1241	200 ÷ 450	250	219

Модель	G	H	P	L Ø	M	N Ø
TBG 85P	2"	65	280	250 ÷ 325	M12	190
TBG 120P	2"	65	320	280 ÷ 370	M12	235
TBG 150P	2"	65	320	280 ÷ 370	M12	250
TBG 210P	2"	65	320	280 ÷ 370	M12	255

Модель	R	R1
TBG 85P	593	687
TBG 120P	593	687
TBG 150P	593	687

## ЛИНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА



### РИСК ВОЗГОРАНИЯ

Проверьте отсутствие утечек газа.

Газовая рампа спроектирована в соответствии с нормативом EN 676 и представлена отдельно от горелки.

Подсоедините патрубки к рампе с учетом проема дверцы генератора при установленной горелке.



### ОПАСНОСТЬ / ВНИМАНИЕ

Необходимо установить перед газовым клапаном отсечной ручной клапан и антивибрационную муфту, расположенные согласно указаниям на схеме.



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электромагнитные клапаны должны гарантировать поступление газа к головке сгорания в течение времени безопасности 3".

Установите электромагнитные клапаны как можно ближе к горелке.

Максимальное давление, необходимое для горелки, должно находиться в пределах диапазона калибровки регулятора давления (дополнительная принадлежность), установленного перед рампой Baltur.




### РИСК ВЗРЫВА

Прежде чем приступить к работе с горелкой, убедитесь, что отсечной вентиль подачи топлива закрыт.

Риск взрыва из-за утечки топлива при наличии легковоспламеняющихся источников.

Избегайте искр, трения, ударов и источников тепла.

## P&I общий план горелки



## P&amp;I ГАЗОВЫЕ РАМПЫ

<p><b>VGD</b></p>	<p><b>MBDLE</b></p>	<p><b>MBE</b></p>	<p>PLVGD</p> <p>PLMBDLE</p> <p>PLMBE</p>	<p>9 Предохранительный клапан 10 Реле максимального давления газа 11 Реле минимального давления газа 12 Топливный фильтр 13 Антивибрационная муфта 14 Ручной отсечной клапан 15 Комплект контроля герметичности клапанов(*) 16 Рабочий газовый клапан с регулятором расхода 17 Адаптер горелки/рампы</p> <p>A Корпус клапана B Газовая рампа поставляется изготовителем C Имеется в каталоге, Устанавливается компанией, выполняющей монтаж</p> <p>(*) В серийной комплектации для горелок с <math>P &gt; 1200</math> кВт</p> <p>По запросу для горелок <math>P &lt; 1200</math> кВт</p> <p>9 Предохранительный клапан с блоком регулирования давления 10 Реле максимального давления газа 11 Реле минимального давления газа 12 Топливный фильтр 13 Антивибрационная муфта 14 Ручной отсечной клапан 15 Комплект контроля герметичности клапанов(*) 16 Рабочий клапан 17 Адаптер горелки/рампы</p> <p>A Корпус клапана B Газовая рампа поставляется изготовителем C Имеется в каталоге, Устанавливается компанией, выполняющей монтаж</p> <p>(*) В серийной комплектации для горелок с <math>P &gt; 1200</math> кВт</p> <p>По запросу для горелок <math>P &lt; 1200</math> кВт</p> <p>9 Предохранительный клапан 10 Реле максимального давления газа 11 Реле минимального давления газа 12 Топливный фильтр 13 Антивибрационная муфта 14 Ручной отсечной клапан 15 Комплект контроля герметичности клапанов(*) 16 Рабочий клапан с регулятором давления с электронным датчиком (PC) 17 Адаптер горелки/рампы</p> <p>A Корпус клапана B Газовая рампа поставляется изготовителем C Имеется в каталоге, Устанавливается компанией, выполняющей монтаж</p> <p>(*) В серийной комплектации для горелок с <math>P &gt; 1200</math> кВт</p> <p>По запросу для горелок <math>P &lt; 1200</math> кВт</p>
-------------------	---------------------	-------------------	--	---

## Комбинация горелки и рампы

Модель	Тип газа	Газовая рампа	Макс.давл **	Регулятор со встроенным фильтром	Комплект контроля герметичности клапанов	Код комплекта контроля герметичности клапанов	Адаптер горелки рампы	Комплект форсунок для сжиженного газа (*)
		Код	мбар					
TBG 85 P	Метан	19990712	360	Включено	По запросу	98000101	96000032	
		19990713	360	Включено	По запросу	98000101	96000007	
		19990715	360	Включено	По запросу	98000101		
		19990717	360	Включено	По запросу	98000102		
		19990720	500	Включено	По запросу	98000101		
	ЖИДКИЙ ПРОПАН	19990713	360	Включено	По запросу	98000101	96000007	98000357
TBG 120 P	Метан	19990712	360	Включено	По запросу	98000101	96000032	
		19990713	360	Включено	По запросу	98000101	96000007	
		19990715	360	Включено	По запросу	98000101		
		19990717	360	Включено	По запросу	98000102		
		19990718	500	Включено	По запросу	98000101		
	ЖИДКИЙ ПРОПАН	19990720	500	Включено	По запросу	98000101		
TBG 150 P	Метан	19990713	360	Включено	Включено	98000101	96000007	
		19990715	360	Включено	Включено	98000101		
		19990717	360	Включено	Включено	98000102		
		19990718	500	Включено	Включено	98000101		
		19990719	500	Включено	Включено	98000101		
		19990720	500	Включено	Включено	98000101		
		19990721	500	Включено	Включено	98000101		
	ЖИДКИЙ ПРОПАН	19990722	500	Включено	Включено	98000101		
TBG 210 P	Метан	19990713	360	Включено	Включено	98000101	96000007	
		19990715	360	Включено	Включено	98000101		
		19990717	360	Включено	Включено	98000102		
		19990718	500	Включено	Включено	98000101		
		19990719	500	Включено	Включено	98000101		
		19990720	500	Включено	Включено	98000101		
		19990721	500	Включено	Включено	98000101		
	ЖИДКИЙ ПРОПАН	19990722	500	Включено	Включено	98000101		
	ЖИДКИЙ ПРОПАН	19990715	360	Включено	Включено	98000101		98000359

(\*) При работе на сжиженном газе, где это необходимо, используйте соответствующий комплект, указанный в таблице.

Инструкции по монтажу прилагаются к комплекту.

\*\*) Максимальное давление подачи газа на регулятор давления.


## РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

### Контрольные реле давления газа

Реле давления газа можно использовать в трех различных конфигурациях:

- Реле максимального давления: срабатывает, если давление превышает значение, откалиброванное при регулировании максимальной мощности.
- Реле минимального давления: срабатывает, если давление опускается ниже значения, откалиброванного при регулировании максимальной мощности.
- Реле давления контроля герметичности клапана: проверяет герметичность корпуса клапана в рампе перед запуском горелки.

Срабатывание (размыкание цепи) любого реле давления во время работы горелки ведёт к незамедлительной аварийной остановке горелки.




Pres\_GW\_A5

Максимальное рабочее давление	500 мбар.
Рабочая температура	-15°C +70°C
Напряжение коммутации	Пер.т. 24-250 В
	Пост.т. 24-48 В
Номинальный ток	Макс 10 А
Защита	IP 54
Погрешности калибровки	+/- 15%
Электрическое подключение	Разъем 3 полюсов + Заземление DIN 43650A

### Реле давления воздуха

Реле давления воздуха предназначено для обеспечения безопасности (блокирования) автоматики, если давление воздуха отличается от предусмотренного.

В том случае если реле давления воздуха обнаружит давление меньшее, чем настроенное на нём значение, блок управления выполнит свой цикл, но трансформатор разжига не подключится и газовые клапаны не откроются. Вследствие этого горелка остановится в положении блокировки.



Pres\_aira\_GW\_A4

Максимальное рабочее давление	500 мбар.
Рабочая температура	-15°C +70°C
Напряжение коммутации (контакт AG))	Пер.т. 24-250 В
	Пост.т. 24-48 В
Номинальный ток	Пост.т. 10А
Ток коммутации	мин 20 А
Защита	IP 54
Погрешности калибровки	+/- 15%
Электрическое подключение	Разъем 3 полюсов + Заземление DIN 43650A

## СЕРВОДВИГАТЕЛЬ



### ОПАСНОСТЬ

Обеспечьте безопасные условия системы, чтобы избежать случайного повторного включения, и убедитесь в отсутствии напряжения. Риск поражения электрическим током.



### ВНИМАНИЕ

Все операции, связанные с изделием (сборка, регулировка и техническое обслуживание), должны выполняться квалифицированным и уполномоченным персоналом.

Полностью изолируйте систему от электросети перед выполнением каких-либо работ в зоне подключения.

Обеспечьте безопасные условия системы, чтобы избежать случайного повторного включения, и убедитесь в отсутствии напряжения.



### ВНИМАНИЕ

После любых работ убедитесь, что проводка находится в хорошем состоянии.


В случае падения или удара поврежденные агрегаты не подлежат вводу в эксплуатацию, а подлежат замене.

Привод с электродвигателем (1), который регулирует количество топлива и воздуха для горения с помощью механического кулачка (2).

Управление осуществляется с помощью блоков управления и контроля.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Напряжение в сети	Пост.т. 230 В -15% / +10%
Частота в сети	50... 60 Гц ±6%
Привод двигателя	Синхронный двигатель
Потребляемая мощность	6 VA
Угол регулировки	Макс. 160°, расширение шкалы 0 – 130°
Степень защиты	IP40
Направление вращения	Против часовой стрелки
Номинальный крутящий момент (макс.)	2,5 Нм.
Закрывающий момент	1,2 Нм.
Время хода	50 Гц : 12С при 90° 60 Гц : <20% относительно 50 Гц
Вес	0,5 кг
Допустимая температура	-20...+60°C



## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обнаружение пониженного напряжения.
- Контроль давления воздуха с функциональной проверкой реле давления воздуха при пуске и работе.
- Кнопка разблокирования блока управления с многоцветным светодиодным индикатором (A).
- Кнопка дистанционной разблокировки (8).
- Индикатор различных цветов сообщений о неисправностях и условиях эксплуатации.
- Ограничение повторений.
- Прерывистая работа с контролем максимум каждый 24 час непрерывной работы (устройство автоматически инициирует контролируемое отключение с последующим перезапуском).



### ОПАСНОСТЬ

Риск поражения электрическим током.

Проверьте отсутствие коротких замыканий в линиях подключения реле давления воздуха (клещмы 3, 6 и 11).

### ВНИМАНИЕ

Все операции должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.

Прежде чем вносить какие-либо изменения в проводку в зоне подключения, полностью изолируйте систему от электросети. Обеспечьте безопасные условия системы, чтобы избежать случайного повторного включения, и убедитесь в отсутствии напряжения.

### ВНИМАНИЕ

Проверяйте состояние проводки после каждой выполненной работы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение в сети	Пост.т. 120 В -15% / +10%
	Пост.т. 230 В -15% / +10%
Частота в сети	50... 60 Гц ±6%
Потребляемая мощность	12 VA
Главный внешний предохранитель (Si)	Макс. 10 А
Степень защиты	IP40
Монтажное положение	Любое
Ток входа на клещму 12	Макс. 5 А
Класс безопасности	P
Время реакции при потере пламени	Макс. 1"
Вес	0,16 кг
Допустимая температура	-20....+60°C

Блок управления или программатор	TSA	t1	t3	t3n	t4	t11	t12
	c	c	c	c	c	c	c
LME 22.233 C2	3	20	3	2,5	8	30	30
LME 22.331 C2	3	30	3	2,5	8	12	12

t1 Время предварительной продувки

t3 Предрозжиговое время

t3n Послерозжиговое время


t4 Интервал между зажиганием и открытием «BV2»

t11 Время запрограммированного открывания для исполнительного механизма SA


t12 Время запрограммированного закрывания для исполнительного механизма SA

TSA Время безопасности при розжиге

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ



AL	Сообщение об ошибке (аварийном сигнале)	R	Контрольный термостат / реле давления	t1	Время предварительной продувки
EK..	Кнопка сброса удаленной блокировки (внутренней)	SA	Исполнительное устройство SQN...	t3	Предрозжиговое время
EK2	Кнопка дистанционного сброса блокировки	SB	Предохранительный термостат предельных значений	t3n	Послерозжиговое время
STB		STB	Предохранительный термостат предельных значений	t4	Интервал между зажиганием и открытием «BV2»
FS	Сигнал пламени	Si	Внешний плавкий предохранитель	t10	Имеющееся время для обнаружения давления воздуха реле давления
FSV	Усилитель сигнала пламени	W	Термостат предельных значений / Реле давления	t11	Время запрограммированного открывания для исполнительного механизма SA
GP	Реле давления газа	Z	Запальныи трансформатор	t12	Время запрограммированного закрывания для исполнительного механизма SA
H	Главный выключатель	A	Устройство управления пуском (зажигание от «R»)	TSA	Время безопасности при розжиге
ION	Датчик ионизации	B-B'	Интервал на образование пламени	tw	Время ожидания
K1...4	Внутренние реле	C	Горелка заняла рабочее положение		
LK	Воздушная заслонка	D	Управляющее выключение от «R»		
LP	Реле давления воздуха	I	1° Кулачок исполнительного механизма		
LR	Модуляция				
MV	Двигатель вентилятора				
NT	Блок питания				

## СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ И РАЗБЛОКИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления оснащен трехцветным сигналом, встроенным в кнопку разблокирования (A).


Многоцветный индикатор является основным элементом просмотра, активации и деактивации диагностики.

### Разблокирование блока управления

Чтобы разблокировать блок управления, нажмите 1" кнопку дистанционного открывания на панели (8) или кнопку на блоке управления (A).


Блок управления разблокируется, только если:

- все контакты фазной линии замкнуты
- нет участков пониженного напряжения.



Возможны 2 режима диагностики:

- 1 визуальный: индикация работы или диагностика неисправностей
2. через интерфейс: в этом случае требуется интерфейс OCI400 и ПО PC ACS410



### Символы диагностики

При нормальной работе состояния обозначаются цветовыми кодами, как показано в таблице.

### Индикация состояния устройства управления и контроля.

Условие	Последовательность появления цветов	Цвета
Условия ожидания TW, другие промежуточные состояния	.....	Никакого света
Стадия розжига	● ○ ● ○ ● ○	Мигающий желтый
Исправное функционирование, сила тока по датчику пламени выше допустимого минимального значения	■ ■ ■ ■ ■ ■	Зеленый
Неправильное функционирование, интенсивность тока детектора пламени ниже чем допустимый минимум	■ ○ ■ ○ ■ ○	Зеленый мигающий
Снижение напряжения питания	● ▲ ○ ● ▲ ○ ● ▲ ○ ● ▲ ○	Чередующиеся жёлтый и красный
Условия блокировки горелки	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Красный
Сигнализация отказа (смотрите цветовые обозначения)	▲ ○ ▲ ○ ▲ ○	Красный мигающий
Параситный свет во время розжига горелки	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	Чередующиеся зеленый и красный
Быстрое мигание для диагностики	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Быстро мигающий красный

○ НИКАКОГО СВЕТА.

▲ КРАСНЫЙ.

● ЖЕЛТЫЙ.

■ ЗЕЛЕНЫЙ.

**ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ**

После первоначального ввода в эксплуатацию или работ по техническому обслуживанию выполните следующие проверки безопасности:

Контроль обеспечения безопасности	Ожидаемый результат
Запуск горелки при произошедшем ранее обрыве линии датчика пламени	Неизменяемая блокировка по завершении времени безопасности
Работа горелки с симуляцией потери пламени. Для этого следует прервать подачу топлива	Неизменяемая блокировка
Работа горелки с симуляцией падения давления воздуха	Неизменяемая блокировка

После каждой неизменяемой блокировки загорается красная лампочка.

 **ВНИМАНИЕ**

Для идентификации кода ошибки см. раздел «Нарушения в работе – причины – устранение».

## УСТАНОВКА

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ



- Прибор должен устанавливаться в подходящем помещении, оснащенном вентиляцией, соответствующей действующим нормативам и положениям законодательства.
- Решетки всасывания воздуха и вентиляционные отверстия в помещении установки не должны быть полностью или частично перегорожены.
- В месте установки должна отсутствовать опасность взрыва или пожара.
- Перед началом монтажа рекомендуется тщательно прочистить изнутри все трубы подачи топлива.
- Перед тем как подключать прибор, убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют данным сети (подачи электроэнергии, газа, дизельного или другого вида топлива).
- Убедитесь, что горелка надежно прикреплена к котлу в соответствии с указаниями изготовителя.
- Надлежащим образом выполните подключения к источникам энергии согласно приведенным схемам и в соответствии с нормативами и положениями законодательства, действующими на момент установки.
- Проверьте, чтобы система удаления продуктов сгорания НЕ была засорена /перегорожена.
- В случае принятия решения об окончательном прекращении использования горелки необходимо, чтобы квалифицированные специалисты выполнили следующие операции:


Отключите электрическое питание, отсоединив кабель питания от главного выключателя.

Перекройте подачу топлива при помощи ручного отсечного вентиля и выньте маховочки управления из их гнезд.


Обезопасьте те компоненты, которые являются потенциальными источниками опасности.

### СВЕРЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ ГЕНЕРАТОРА

Просверлите отверстия в закрывающей пластине генератора, как указано в таблице.



Модель	P	LØ	M	N Ø
TBG 85P	280	250 ÷ 325	M12	190
TBG 120P	320	280 ÷ 370	M12	235
TBG 150P	320	280 ÷ 370	M12	250
TBG 210P	320	280 ÷ 370	M12	255

**КРЕПЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ К КОТЛУ**


Проникновение головки горения должно определяться в соответствии с инструкциями производителя генератора.

Выполните облицовку из огнеупорного материала, поставляемую производителем генератора, в пространстве между головкой горения и огнеупором генератора (B).

Убедитесь, что огнеупорный материал, поставляемый производителем генератора, имеет термическую стойкость более 1500°C.

**Пример расчета проникновения головки горения:**

TBG 85P

$Y = 190 \text{ mm}$  (как указано в руководстве производителя генератора)

С учетом высоты D, указанной в таблице, диапазон проникновения головки горения составляет 10-210 mm

$$X_{\min} (\text{mm}) = 200 - 190 = 10$$

$$X_{\max} (\text{mm}) = 400 - 190 = 210$$

Выберите глубину проникновения головки в пределах расчетного диапазона.


A	Головка сгорания
B	Пространство между головкой горения и огнеупором генератора
C	Огнеупор генератора
D	Длина головки
E	Дверка
N	Диаметр шаблона для сверления пластины генератора
X	Проникновение головки в генератор (D - Y)
Y	Толщина дверки генератора, включая огнеупор

Модель	D
TBG 85P	200 ÷ 400
TBG 120P	200 ÷ 450
TBG 150P	200 ÷ 450
TBG 210P	200 ÷ 450

## Положение функционирования

## TBG 85-260MC

Горелка настроена для работы в положениях, указанных на рисунке ниже.

**ОПАСНОСТЬ / ВНИМАНИЕ**

Любое другое расположение запрещено по соображениям безопасности.

## МОНТАЖ УЗЛА ГОЛОВКИ



- Настройте положение соединительного фланца (19) путем отпускания винтов(6), головка горелки должна погрузиться в топку на размер, указанный изготовителем котла.
- Расположите изолирующую прокладку (13) на втулке, поместив трос (2) между крепежным фланцем (19) и изолирующей прокладкой (13).
- Прикрепите фланец узла головки (19) к котлу (1) с помощью шпилек, шайб и гаек, входящих в комплект поставки (7).

**ОПАСНОСТЬ / ВНИМАНИЕ**

Полностью заполните поддающим материалом пространство между патрубком горелки и отверстием огнеупорной плиты внутри дверцы котла.

## МОНТАЖ ГАЗОВОЙ РАМПЫ

Возможны различные монтажные решения 8, 8а, газовой рампы.

**ВНИМАНИЕ**




Если речь идет о клапанах значительных размеров, превышающих DN65, предусмотрите соответствующую опору во избежание чрезмерных нагрузок на соединительный патрубок газовой рампы.

## МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО КОЖУХА



Используйте для перемещения горелки сертифицированные цепи или тросы соответствующей грузоподъемности, закрепляя их с специальных точках крепления (21).

Расположите полушиарирные соединения на корпусе горелки так, чтобы они совпали с уже имеющимися соединениями на узле головки.

- Поместите штифт шарнира (10)в наиболее подходящее положение.
- Присоедините провода (розжига и ионизации) к соответствующим электродам, закройте шарнир и заблокируйте горелку винтами (11).
- Снимите удерживающую пружину с головки шарового шарнира (3) тяги.
- Соедините головку (3) с шариком (4), находящимся в рычаге (5), регулирующем дроссельную заслонку.
- Снова установите стопорную пружину.



ПОЛОЖЕНИЕ ДИСК - ЭЛЕКТРОДЫ



1	Электрод ионизации
2	Электрод розжига
3	Диск пламени
4	Форсунка
A	Расстояние между электродом ионизации и диском
B	Расстояние между электродом розжига и диском
B1	Расстояние между электродом розжига и форсункой смесителя
C	Положение электрода ионизации

Горелка	A	B/B1	C
TBG 85 P	5	3	3
TBG 120 P	5	5	11
TBG 150 P	15	5	6
TBG 210 P	5	5	0

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ



#### ВНИМАНИЕ

Производитель снимает с себя любую ответственность за изменения или соединения, отличные от указанных в электрических схемах горелки.



#### ОПАСНОСТЬ

Электрический щит под напряжением



#### ОСТОРОЖНО / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Открывать электрощит горелки может только квалифицированный специалист.

- Электрические соединения должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами страны назначения.
- Для подключения к сети электропитания необходимо предусмотреть многополюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм в соответствии с действующими нормативами техники безопасности (условие для повышенного напряжения категории III).
- Снимайте наружную изоляцию кабеля питания лишь настолько, насколько это необходимо для выполнения соединения, во избежание соприкосновения провода с металлическими частями.
- Пользование любым компонентом, потребляющим электроэнергию, требует соблюдения некоторых важных правил, а именно:
  - не касайтесь прибора мокрыми или влажными частями тела и/или если у вас мокрые ноги;
  - не тяните за электрические кабели;
  - не допускайте, чтобы прибор подвергался воздействию атмосферных факторов, таких как дождь, солнце и т. д.. В случае если принято решение о неиспользовании прибора в течении некоторого времени, целесообразно отключить электрический выключатель, подающий питание на все компоненты установки, потребляющие электроэнергию (насосы, горелку и т. д.).
- Используйте гибкие кабели согласно стандарту EN60335-1:EN 60204-1
  - если в оболочке из ПВХ, по меньшей мере типа H05VV-F;
  - если в резиновой оболочке, по меньшей мере типа H05RR-F; LiYCY 450/750V
  - если без оболочки, по меньшей мере типа FG7 о FROR, FG70H2R
- Электрооборудование исправно работает, если относительная влажность не превышает 50% при максимальной температуре в +40° С. Более высокие значения относительной влажности допускаются только при более низких температурах (например, 90% при 20° С).
- Электрооборудование исправно работает, если находится на отметке не выше 1000 м над уровнем моря.



#### ВНИМАНИЕ

Настоящим заявляем, что наши вентиляторные горелки,

работающие на газообразном, жидком и смешанном топливе, соответствуют основным требованиям европейских директив и европейским стандартам.

Копия декларации о соответствии нормам ЕС поставляется вместе с горелкой.

- Все соединения необходимо выполнить гибкими электрическими проводами.
- Минимальное сечение проводников питания должно быть 1,5 мм<sup>2</sup>.
- Варианты работы на газе, с электродом-детектором, оснащены приспособлением распознания полярности.
- Несоблюдение полярности фазы-нейтрали вызывает блокировку по истечении временного промежутка безопасности; в случае "частичного" короткого замыкания или недостаточного изолирования между линией и землей напряжение на электроде-детекторе может быть уменьшено вплоть до блокировки аппарата по причине невозможности обнаружить сигнал пламени.
- Возьмите более короткий и прямой кабель розжига и уложите его вдалеке от других проводников, чтобы снизить до минимума радиочастотные помехи, (максимальная длина меньше 2 м, напряжение изоляции > 25 кВ);
- Электрические провода должны находиться на вдали от нагревающихся частей.
- Установка горелки разрешена лишь в зонах с уровнем загрязнения 2, как указано в стандарте EN 60204-1.
- Убедитесь, что электросеть имеет напряжение и частоту, указанные на табличке.
- На однофазной или трехфазной линии питания должен иметься отсечной выключатель с плавкими предохранителями.
- Главная линия и соответствующий выключатель с предохранителями должны выдерживать максимальный потребляемый ток горелки.


**УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОМПАНИЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ МОНТАЖ**

- Установите подходящий разъединитель для каждой линии питания горелки.
- Горелка может устанавливаться только в системах TN или TT. Она не должна устанавливаться в изолированных системах типа IT.
- Ни в коем случае не подключайте функцию автоматического сброса (путем необратимого удаления соответствующего пластикового язычка) на тепловом устройстве, установленном для защиты двигателя вентилятора.
- При подключении кабелей к клеммам электрооборудования следует предусмотреть запас заземляющего провода по длине, чтобы предотвратить его случайное отключение из-за возможных механических нагрузок.
- Обеспечьте цепь аварийного останова, способную выполнять одновременный останов по категории 0 как на однофазной 230Vac, так и на трехфазной 400Vac линии. Отсечение обеих линий электропитания способно обеспечить переход в безопасное состояние в кратчайшие сроки.
- Аварийный останов должен отвечать требованиям, установленным действующими нормами.  
Рекомендуется, чтобы устройство аварийного останова было красного цвета на желтом фоне.  
Аварийная функция должна иметь фиксированное действие и требовать восстановления вручную.  
При сбросе аварийного устройства горелка не должна запускаться автономно, а должна требовать дальнейших действий оператора по ее запуску в работу.  
Устройство аварийного останова должно быть хорошо различимым, легко доступным и расположенным в непосредственной близости от горелки. Оно не должно находиться внутри защитных систем или за дверьми, открываемыми с применением ключей или инструментов.
- Чтобы обеспечить легкий доступ оператора к операциям по техническому обслуживанию и регулировке, предоставьте план обслуживания, позволяющий гарантировать, что панель управления будет расположена в пределах 0.4 ÷ 2.0 метров от плана обслуживания.
- При подключении силовых кабелей и кабелей управления к электрическому оборудованию горелки снимите защитные колпачки и установите подходящие кабельные вводы, обеспечивающие степень защиты «IP», равную или выше указанной на паспортной табличке горелки.

## Подключения выполняются монтажной компанией



Носите защитную одежду с электростатическими характеристиками.



- 1 Трехфазный питатель
- 2 Однофазный питатель
- 3 Разрешения/предохранители
- 4 В наличии - Выбить M16
- 5 В наличии - Выбить M16
- 6 В наличии M16
- 7 В наличии - Выбить M20
- 8 В наличии - Выбить M16

## ОПАСНОСТЬ

Электрическая панель под напряжением. Риск поражения электрическим током.

Электрические соединения должны выполняться при отсутствии электропитания.


Отключите электропитание с главного рубильника системы.




## ВНИМАНИЕ

Синоптическая таблица, связанная с крышкой. Не тянуть.

- Чтобы открыть крышку электрической панели, открутите винты (1).




- Медленно поднимите крышку панели (2) и поверните ее, пока не увидите печатный контур (3).



- Отсоедините кабель синоптической таблицы (5) от разъема (4).

Для выполнения электрических соединений обращайтесь к электрическим схемам.


- Чтобы закрыть панель, выполните описанные выше действия в обратном порядке.
- В случае разбалансированных электрических сетей 230 В фаза-фаза, напряжение между электродом контроля пламени и массой может оказаться недостаточным, чтобы гарантировать исправную работу горелки. Неисправность устранена за счет использования изолирующего трансформатора типа AR1, код 0005020028, который подключается, как указано на приведенной далее схеме.



## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

### Подготовительные требования:

- Система управления горелкой-генератором активна для запроса тепла.
- Регулировки завершены.
- Разрешение реле минимального давления газа.
- Наличие напряжение на пульте ((1) включен).



Напряжение поступает на оборудование после запроса тепла от генератора.

Цикл запуска начинается с включения соответствующих светодиодов на синоптической странице:

- Фаза предварительной продувки: запускается двигатель вентилятора (6), серводвигатель переходит на 2-ю ступень (8); реле давления воздуха замыкается; происходит проверка герметичности клапана (при наличии комплекта проверки герметичности).
- Серводвигатель переходит на первую ступень (4).
- Включается трансформатор розжига (2).
- Открывается газовый клапан на рампе (9).
- Горелка включается на 1-ой ступени (4).
- В случае запроса на тепло горелка переключается на 2-ю ступень, вырабатывая максимальную мощность, на которую она была отрегулирована (8).
- Горелка следует настройкам системы управления генератором – горелкой.
- Как только запрос на тепло будет удовлетворен, горелка выключится.

#### Включение светодиода в случае блокировки

- Общая ошибка (5): см. раздел «Сбои в работе оборудования».
- Термоблокировка (7): срабатывание термореле двигателя. См. главу «Сбои в работе-причины-устранение»

## РОЗЖИГ И РЕГУЛИРОВКА

---

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ

---



Носите защитную одежду с электростатическими характеристиками.


- Пуск, проверки и техобслуживание должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами в соответствии с положениями действующих нормативов.
- После закрепления горелки на котле проведите испытания и убедитесь в отсутствии зазоров,, через которые могло бы выходить пламя.
- Проверьте герметичность трубопроводов подачи топлива на прибор.
- Удостоверьтесь, что расход топлива соответствует требуемой мощности горелки.
- Отрегулируйте расход топлива горелки с учетом мощности, необходимой для котла.
- Давление подачи топлива должно находиться в пределах, указанных на табличке технических данных, установленной на горелке, и/или в руководстве
- Проверьте, чтобы параметры системы подачи топлива соответствовали требуемому расходу горелки, и чтобы она была оснащена всеми предохранительными и контрольными устройствами, предусмотренными действующими нормативами.
- Проверьте правильную затяжку всех зажимов на проводниках питания.

## НАСТРОЙКА КУЛАЧКОВ СЕРВОПРИВОДА

Серводвигатель управляет распределительным валом через систему передач, которая активирует вспомогательные выключатели и концевые выключатели.

Индикатор положения (2) показывает угол вращения.

Изменение регулировки мощности выполняется с помощью кулачков.



1 Шкала отсчета

2 Индикатор положения

3 Рычаг включения и выключения сцепления двигателя - кулачковая ось

4 Регулируемые кулачки

### Заводские настройки

- I кулачок: регулировка газа/воздуха 2° ступени (85°), красного цвета
- II кулачок: полное перекрытие подачи газа/воздуха (0°), синего цвета, горелка выключена
- III кулачок: регулировка газа/воздуха 1° ступени (20°), оранжевого цвета
- IV кулачок: не используется, черного цвета
- V кулачок: разрешение на включение трансформатора розжига (30°), зеленого цвета


### **ВНИМАНИЕ**

Примечание: кулачок V > III из 5°/10°

Если кулачок III > V, трансформатор не включается.

## УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУХА НА ГОЛОВКЕ ГОРЕНИЯ

Головка горения оснащена системой регулировки, которая позволяет открыть или закрыть воздушный зазор между диском (3) и диффузором (5).



- 1 - Винт
- 2 - Градуированный сектор
- 3 - Диск
- 4 - Указатель
- 5 - Диффузор
- X - Расстояние между диском и диффузором (мм)

### Заводские настройки

Горелка поставляется настроенной на максимальную мощность (максимальное расстояние между диском и диффузором).

Для регулировки потока воздуха выполните следующие действия:

- Ослабьте винт (1).
- Поверните градуированный селекторный переключатель (2), чтобы изменить расстояние X (см. значения, указанные в таблице).
- Затяните винт (1).

ГОРЕЛКА	X	Значение по указателю (4)
TBG 85 P	5-36	1 ÷ 4,5
TBG 120 P	17-51	1 ÷ 5
TBG 150 P	17-36	1 ÷ 3
TBG 210 P	14-50	1 ÷ 5

### ВНИМАНИЕ

Постепенно поворачивайте градуированный селекторный переключатель (2).

- Затяните винт (1).

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

### РИСК ВОЗГОРАНИЯ

Проверьте отсутствие утечек газа.

### РИСК ВЗРЫВА

Прежде чем приступить к работе с горелкой, убедитесь, что отсечной вентиль подачи топлива закрыт.

### ОПАСНОСТЬ

Электрический щит под напряжением

### ВНИМАНИЕ

Первый ввод в эксплуатацию горелки должен выполняться уполномоченным персоналом, как указано в данном руководстве, и в соответствии с действующими нормами и правовыми нормами.

- Убедитесь, что давление подачи газа находится в пределах значений, указанных на табличке газовой рампы.
- Настройка реле давления:  
Отрегулируйте реле минимального давления газа в начале шкалы.  
Отрегулируйте реле максимального давления газа в конце шкалы.  
Отрегулируйте реле давления воздуха в начале шкалы.
- Выпустите воздух из газопровода до входа на рампу.
- Включите горелку, переведя переключатель (6) в положение I, и удостоверьтесь, что двигатель вращается по часовой стрелке.
- Отрегулируйте головку горения, доведя показатель до половины максимального значения, указанного в таблице (см. главу «Регулировка воздуха на головке горения»).

### ВНИМАНИЕ

При регулировке первого розжига при необходимости воздействуйте на градуированный сектор на головке горения, чтобы отрегулировать поток воздуха и оптимизировать сгорание, см. указания в главе «Регулировка подачи воздуха на головке горения».

ГОРЕЛКА	X	Значение по указателю (4)
TBG 85 P	5-36	1 ÷ 4,5
TBG 120 P	17-51	1 ÷ 5
TBG 150 P	17-36	1 ÷ 3
TBG 210 P	14-50	1 ÷ 5

### ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Если необходимо откорректировать направление вращения двигателя, действуйте следующим образом:

- Снимите крышку панели, как указано в главе «Электрические подключения».
- Поменяйте местами две фазы на контакторе (8) (L2/L3).




### ПРИМЕЧАНИЕ

Только если присутствует клапан MBDLE

- Ослабьте винт (4).
- Поверните регулятор расхода рабочего клапана (1) против часовой стрелки до максимального открытия.
- Поверните быстросъемную регулировочную крышку (2) на половину хода.

- С помощью отвертки поверните регулировочный винт стабилизатора давления (3) по часовой стрелке до тех пор, пока он не закроется, а затем откройте его, повернув его против часовой стрелки на 15/20 полные обороты.

- Затяните винт (4).



## РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД РОЗЖИГОМ ГОРЕЛКИ

### ОПАСНОСТЬ

Электрическая панель под напряжением. Риск поражения электрическим током.

- Установите анализатор горения для отображения значений горения и выполнения оптимальной регулировки горелки.
- Снимите крышку электрической панели, как указано в главе «Электрические подключения».
- Включите горелку с главного выключателя (6).

**Причины блокировки из-за невозможности обнаружить пламя при первом розжиге**

- Неправильное подключение фазы/нейтрали на клеммнике.
- Воздухоотводчик из газовой трубы выполнен неправильно.
- Неверное соотношение воздуха/топлива.

Если блокировка сохраняется, обратитесь к разделу «Сбои в работе – причины – устранение».




Чтобы отрегулировать мощность горелки, действуйте следующим образом:

#### Максимальная мощность

- Выберите на переключателе (7) положение “I-II”, чтобы перевести горелку на 2-ю ступень.
- Используйте регулятор давления, расположенный на рампе, чтобы скорректировать расход газа в соответствии с тепловой мощностью, необходимой генератору (см. главу «Утечки метана/СНГ»).
- Проверьте параметры горения и при необходимости используйте винт с внутренним шестигранником (10), соответствующий положению максимального открытия механического кулачка (9), чтобы отрегулировать поток воздуха на 2-ю ступень;
- Затяните винт с внутренним шестигранником (10), чтобы увеличить угол открытия воздушной заслонки (13), или открутите, чтобы уменьшить его.
- Проверьте количество подаваемого газа по показаниям счетчика, чтобы получить тепловую мощность, необходимую генератору.
- Выполните предварительную регулировку воздушной заслонки для перехода на 1-ю ступень, изменив переменный профиль (8) механического кулачка путем вкручивания/отвинчивания винтов (11).

### ВНИМАНИЕ

Запрещается изменять положение винта (12), который позволяет полностью закрыть воздушную заслонку при выключенном горелке.



### Минимальная мощность

- Выберите на переключателе (7) положение "I", чтобы перевести горелку на 1-ю ступень.
- Изменяя угол кулачка III серводвигателя (14), отрегулируйте открытие дроссельной заслонки до тех пор, пока не будет достигнута минимальная мощность.

### ВНИМАНИЕ

Отрегулируйте кулачок V, чтобы достичь V>III из 5°/10°

- Повторно откалибруйте сгорание на стороне воздуха, используя винт с внутренним шестигранником механического кулачка (9), соответствующий новому положению 1-ой ступени.

### ВНИМАНИЕ

Запрещается изменять положение винта (12), который позволяет полностью закрыть воздушную заслонку при выключенной горелке.

- Верните горелку на 2-ю ступень, выбрав на переключателе (7) положение "I-II", и проверьте устойчивость пламени во время перехода.
- При необходимости отрегулируйте винты (11) до достижения устойчивость пламени.
- Выключите и снова включите горелку (6), чтобы проверить правильность розжига после выполненных регулировок.


### Выбросы

Проведите анализ продуктов сгорания/выхлопных газов.


См. таблицу, чтобы отрегулировать горелку (согласно нормативу EN676).

Газ	O2 (%)	CO2%	CO (ppm) - EN676	CO (mg/nm <sup>3</sup> ) - 3%O2	CO (mg/kWh) - EN676
G 20	2,5-4	<10	<93	<116	<100
G 31	2,5-4	<10	<93	<116	<100


Если после завершения регулировок вы почувствуете необычную вибрацию или шум, либо желаемая максимальная мощность не будет достигнута, обратитесь в Службу технической поддержки.



18480010\_185648\_C



18480010\_187104\_A2



18480010\_187104\_B2

## РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ


### Реле давления воздуха

Для проверки правильного функционирования реле давления воздуха нужно (в условиях работы горелки на 1-й ступени) увеличивать отрегулированное на нем значение до тех пор, пока оно не сработает. Горелка сразу же остановится в положении блокировки.

Разблокируйте горелку, нажав на специальную кнопку, и отрегулируйте реле давления на значение, достаточное для того, чтобы можно было определить существующее давление воздуха на стадии продувки.

Регулировка этого реле давления выполняется следующим образом:

- При горелке, работающей на минимальной мощности, снимите крышку (1).
- Медленно поверните специальную ручку (2) по часовой стрелке так, чтобы горелка заблокировалась.
- Затем проверьте показание стрелки, направленной вверх, по градуированной шкале.
- Снова поверните ручку против часовой стрелки до тех пор, пока значение, определенное на градуированной шкале, не совпадет со стрелкой, направленной вниз, таким образом восстановив гистерезис реле давления, представленный белым полем на синем фоне между двумя стрелками.
- Теперь проверьте правильность запуска горелки.
- В случае дальнейшей блокировки поверните ручку против часовой стрелки на величину, равную 20% от значения срабатывания, а затем проверьте правильность запуска горелки.




press\_air\_002

- 1 Крышка  
2 Регулировочная ручка

**РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА**

Когда горелка работает на 2-ой ступени, действуйте следующим образом:

- Снимите крышку (1)
- Увеличьте регулирующее давление, медленно поворачивая соответствующую ручку (2) по часовой стрелке, пока горелка не выключится. (значение срабатывания)
- Поверните ручку против часовой стрелки на 20% от значения срабатывания и повторите запуск горелки, чтобы проверить правильность работы.
- Если горелка снова выключится, снова поверните ручку против часовой стрелки на 1 мбар.

**РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА**


Когда горелка работает на 2-ой ступени, действуйте следующим образом:

- Снимите крышку (1)
- Уменьшите регулирующее давление, медленно поворачивая соответствующую регулировочную ручку (2) против часовой стрелки, пока горелка не заблокируется.
- Поверните ручку по часовой стрелке на 20% от значения срабатывания и повторите запуск горелки, чтобы проверить правильность работы.
- Если горелка снова выключится, поверните ручку по часовой стрелке еще на 1 мбар.

**ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ**

Реле давления должно быть отрегулировано так, чтобы оно срабатывало, замыкая НР (нормально разомкнутый) контакт, когда давление воздуха в горелке достигает заданной величины.

- при поднимающемся давлении: 1 NC открывает, 2 NO закрывает
- при опускающем давлении: 1 NC закрывает, 2 NO открывает



## РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МЕТАНА

Для предварительной настройки расхода газа используйте кривую потери напора.

Используйте кривую мощность-давление для каждой модели в качестве эталона.


Как только вы нашли значение давления, соответствующее желаемой мощности, отрегулируйте газовый клапан, пока не будет получено указанное давление, измеряя давление основного газа в точке отбора давления (13).

Проверьте значения сгорания и при необходимости отрегулируйте параметры с помощью соответствующего инструмента.



### ВНИМАНИЕ

Проверьте количество подаваемого газа по показаниям счетчика, чтобы получить тепловую мощность, необходимую генератору.



## УТЕЧКИ МЕТАНА НА ГОЛОВКЕ

Пример:

Горелка TBG 85P

Мощность, которую нужно получить: 700 кВт

Давление в камере сгорания: 3 мбар


На кривой потерь в головке сгорания рядом с мощностью 700 кВт формируются потери в 7,2 мбар.




К этим значениям прибавьте значения обратного давления в камере:  $7,2+3 = 10,2$  мбар.

Это эталонное давление в точке отбора давления (13) для получения мощности в 700 кВт.


Затем выполните регулировку клапана и проверку расхода.

## TBG 85P






**TBG 120P****TBG 150P****TBG 210P**

## УТЕЧКИ СНГ НА ГОЛОВКЕ



TBG 120P



**TBG 150P****TBG 210P**

## СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ




### ОПАСНОСТЬ

Электрическая панель под напряжением. Риск поражения электрическим током.

Электрические соединения должны выполняться при отсутствии электропитания.


Отключите электропитание с главного рубильника системы.

- Снимите блок управления (1) и стенку цоколя (2).




18480010\_186938.1

- Отсоедините кабель ионизации (3) от клеммы 1 цоколя.



18480010\_186938.2

- Вставьте кабель ионизации в соединительный зажим (5).
- Вставьте две клеммы микроамперметра (4) в соединительный зажим (5) и в клемму 1 цоколя соответственно.
- Установите на место блок управления (1).
- Включите горелку и выполните измерение тока.
- Минимальный ток для обнаружения пламени:  $\geq DC 1,5 \mu A$ .
- После завершения измерения:  
снимите блок управления (1),  
восстановите подключения,  
установите на место стенку цоколя (2) и блок управления (1).



18480010\_186938.3

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



Носите защитную одежду с электростатическими характеристиками.



#### ОПАСНОСТЬ / ВНИМАНИЕ

Закройте ручной отсечной вентиль подачи топлива.



#### ВНИМАНИЕ

Перед выполнением каких-либо операций по техническому обслуживанию обязательно отключите электропитание от горелки, повернув главный выключатель системы.



#### ВНИМАНИЕ

Материалы при высоких температурах.

Перед выполнением каких-либо работ дождитесь полного остывания компонентов, контактирующих с источниками тепла.

- Перед розжигом горелки и хотя бы раз в год необходимо, чтобы квалифицированный специалист выполнил следующие операции:  
Отрегулируйте расход топлива горелки с учетом мощности, необходимой для котла.  
Выполните контроль процесса горения, отрегулировав расход воздуха для горения, топлива и выбросов (O<sub>2</sub> / CO / NO<sub>x</sub>) согласно действующему законодательству.  
Проверьте исправность регулировочных и предохранительных устройств.  
Проверьте правильность функционирования трубопровода удаления продуктов сгорания.  
Проверьте герметичность внутреннего и наружного участка трубопроводов подачи топлива.  
По завершении регулировок проверьте, чтобы все механические крепления регулировочных устройств были плотно затянуты.  
Убедитесь в наличии необходимых инструкций по эксплуатации и техобслуживанию горелки.
- В случае частых блокировок горелки не следует упорно пытаться сбрасывать блокировку с помощью ручной процедуры, вместо этого следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
- В случае если принято решение о неиспользовании горелки в течение некоторого времени, закройте ручной отсекающий вентиль подачи топлива.

### ПРОГРАММА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ



#### ВНИМАНИЕ

Все операции должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.


Необходимо минимум один раз в год выполнять анализ газов, выделяемых в ходе сгорания, в соответствии с действующими нормативами для проверки соответствия выбросов их положениям.

- Прочистите воздушные заслонки, реле давления воздуха со штуцером отбора давления и соответствующую трубку в случае их наличия.
- Проверьте состояние электродов. При необходимости замените их.
- Прочистите котел и дымоход (эта работа должна выполняться работниками, специализирующимися на подобных операциях); помните, что у чистого котла выше КПД, дольше срок службы и ниже уровень шума.
- Проверьте, не засорен ли топливный фильтр. При необходимости замените его.
- Убедитесь, что все компоненты головки сгорания находятся в хорошем состоянии и не деформированы из-за высокой температуры. На них не должно быть грязи и различного рода отложений, которые могут попасть из помещения и/или образоваться в процессе горения.
- При сборке следите за тем, чтобы распылитель газов был отцентрирован по отношению к электродам во избежание их короткого замыкания на массу с соответствующей блокировкой горелки.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ УЗЛА СМЕСИТЕЛЯ


При необходимости очистите головку горения, демонтируя ее компоненты согласно нижеописанной процедуре:

- Отсоедините пружину (11) от головки шарового шарнира (3).
- Отделите головку шарового шарнира (3) от шара (4).
- Открутите 4 винта (7).
- Поверните горелку вокруг штифта (10), вставленного в соответствующий шарнир.



18480010\_187115

- Отсоедините провода розжига и ионизации (14) от клемм соответствующих электродов.
- Отверните гайку (9) и вкрутите винт (16) внутрь штуцера подачи газа (30), оставив место для маневра для подъема и извлечения смесительного узла.
- Отделите головку шарового шарнира (12) от шара (13).



18480010\_187385


- Слегка приподнимите патрубок подачи газа (30) и снимите узел смесителя целиком в направлении стрелки.



### ВНИМАНИЕ

Перед закрытием горелки проверьте правильность положения электродов розжига и ионизации.

- После завершения операций по техническому обслуживанию и очистке выполните сборку всего узла головки горения, выполняя вышеописанные действия в обратном порядке.



18480010\_187385\_1

## ИНТЕРВАЛЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Описание компонента	Требуемое действие	Газ
ГОЛОВКА ГОРЕНИЯ		
НАРУЖНЫЙ ДИФФУЗОР	ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ	ГОД
ЭЛЕКТРОДЫ	ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ЦЕЛОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. ШЛИФОВАНИЕ ОКОНЕЧНОСТЕЙ, ПРОВЕРКА РАССТОЯНИЯ, ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	ГОД
ДИСК ПЛАМЕНИ	ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТИ, ЧИСТОТЫ, ОТСУТСТВИЯ ДЕФОРМАЦИЙ	ГОД
ЗОНД ИОНИЗАЦИИ	ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ЦЕЛОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. ШЛИФОВАНИЕ ОКОНЕЧНОСТЕЙ, ПРОВЕРКА РАССТОЯНИЯ, ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	ГОД
КОМПОНЕНТЫ ГОЛОВКИ СГОРАНИЯ	ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТИ, ЧИСТОТЫ, ОТСУТСТВИЯ ДЕФОРМАЦИЙ	ГОД
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА	ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ЗАМЕНА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	ГОД
УПЛОТНЕНИЕ ФИТИНГА НА ТРУБОПРОВОДЕ ПОДАЧИ ГАЗА	ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ЗАМЕНА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	ГОД
ВОЗДУШНАЯ МАГИСТРАЛЬ		
РЕШЕТКА/ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ	ОЧИСТКА	ГОД
ПОДШИПНИКИ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ	СМАЗКА	ГОД
ВЕНТИЛЯТОР	ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА И СПИРАЛЬНОГО КОРПУСА, СМАЗКА ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ	ГОД
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	ОЧИСТКА	ГОД
РАЗЪЕМ И ТРУДОПРОВОДЫ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	ОЧИСТКА	ГОД
КОМПОНЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ		
ДАТЧИК ПЛАМЕНИ	ОЧИСТКА	ГОД
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА	ГОД
РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ	ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ, ПРОВЕРКА ШУМНОСТИ ПОДШИПНИКОВ	ГОД
МЕХАНИЧЕСКИЙ КУЛАЧОК	ПРОВЕРКА ИЗНОСА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, СМАЗКА БАШМАКА И ВИНТОВ	ГОД
РЫЧАГИ/ТЯГИ/ШАРОВЫЕ ШАРНИРЫ	ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА, СМАЗКА КОМПОНЕНТОВ	ГОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ И ЗАТЯЖКА КЛЕММ	ГОД
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГОЛОВКИ СГОРАНИЯ	ПРОВЕРКА ИЗНОСА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ	ГОД
МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВА		
ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР	ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА	ГОД
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ/ГАЗОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ	ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК	ГОД
ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ		
КОНТРОЛЬ СО	СРАВНЕНИЕ СО ЗНАЧЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ГОД
КОНТРОЛЬ СО2	СРАВНЕНИЕ СО ЗНАЧЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ГОД
КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАДЫМЛЕННОСТИ	СРАВНЕНИЕ СО ЗНАЧЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	Н.д.
КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА	СРАВНЕНИЕ СО ЗНАЧЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ГОД
КОНТРОЛЬ ТОКА ИОНИЗАЦИИ	СРАВНЕНИЕ СО ЗНАЧЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ГОД
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМА	СРАВНЕНИЕ СО ЗНАЧЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ГОД
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ	ГОД



### ВНИМАНИЕ

Для интенсивного использования или с особыми видами топлива интервалы проведения техобслуживания должны быть сокращены согласно реальным условиям использования в соответствии с указаниями персонала ТО.

N.A. Действие, не предусмотренное для моделей, описанных в данном руководстве.

## ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Ожидаемый срок службы горелок и их компонентов в значительной степени зависит от типа установки, на которой монтирована горелка, от циклов, от вырабатываемой мощности, от условий окружающей среды, в которой она находится, от частоты и способов техобслуживания и т. д.

В нижеследующей таблице приведен расчетный срок службы основных компонентов безопасности; рабочие циклы примерно совпадают с запусками горелки.

**Незадолго до истечения этого ожидаемого срока службы компонент подлежит замене на оригинальную запасную часть.**



### ВНИМАНИЕ

Гарантийные условия (возможно, предусмотренные в контрактах и/или накладных или платежных документах) являются независимыми и не связаны с нижеуказанным ожидаемым сроком службы.

Компонент безопасности	Расчетный срок службы	
	Рабочие циклы	Годы эксплуатации
Блок управления	250.000	10
Датчик пламени (1)	н.д.	10 000 часов работы
Контроль герметичности	250.000	10
Реле давления газа	50.000	10
Реле давления воздуха	250.000	10
Регулятор давления газа (1)	н.д.	15
Газовые клапаны (с контролем герметичности)	До сообщения о первом нарушении герметичности	
Газовые клапаны (без контроля герметичности) (2)	250.000	10
Серводвигатели	250.000	10
Гибкие топливные шланги	н.д.	5 (каждый год для мазутных горелок или в присутствии биодизеля в дизельном топливе/керосине)
Клапаны жидкого топлива	250.000	10
Крыльчатка воздушного вентилятора	50 000 партенсе	10

(1) Характеристики могут со временем ухудшаться; во время технического обслуживания необходимо производить проверку и возможную замену датчика пламени.

(2) При использовании газа из обычной газораспределительной сети.

N.A. Действие, не предусмотренное для моделей, описанных в данном руководстве.

## СБОИ В РАБОТЕ - ПРИЧИНЫ -УСТРАНЕНИЕ



Носите защитную одежду с электростатическими характеристиками.

### ОПАСНОСТЬ


Электрическая панель под напряжением. Риск поражения электрическим током.

### ВНИМАНИЕ

Синоптическая таблица, связанная с крышкой. Не тянут.

В случае блокировки нажмите на кнопку разблокирования (8). Если блокировка повторяется, действуйте следующим образом:


- Отключите электропитание с главного рубильника системы.
- Снимите крышку панели, как указано в главе «Электрические подключения».
- Включите электропитание с главного рубильника системы.
- Проверьте количество миганий на блоке управления.



При нажатии и удержании ее в течение более 3 сек., будет активирована фаза диагностики (красный свет с быстрым миганием), в приведенной ниже таблице указывается причина блокировки или неисправности в зависимости от количества миганий (также светом красного цвета).

При нажатии кнопки разблокировки и удержании ее в течение не менее 3 секунд функция диагностики деактивируется.

На приведенном ниже рисунке указаны операции, необходимые для активации функции диагностики с помощью интерфейса связи через соединительный кабель "OCI400".



- В режиме диагностики неисправностей блок остается отключенным.

Оптическая индикация	Описание	Причина	Способ устранения
2 мигания ••	Горелка заблокирована на этапе розжига из-за отсутствия сигнала пламени по истечении времени безопасности (TSA)	Отсутствие топлива  Отсоединен кабель электрода розжига и/или датчика пламени  Электрод розжига находится в неправильном положении  Электрод изношен  Поврежден кабель электрода розжига  Неисправен трансформатор розжига  Неисправен блок управления  Плохая работа клапана/ов топлива	Откройте магистраль подачи/ проверьте давление в топливопроводе  Проверьте подключения  Проверьте положение, сверившись по главе «Положение диска - электродов»  Замените  Замените  Замените  Замените  Замените  Замените
3 мигания •••	Горелка заблокирована на этапе предварительной продувки из-за отсутствия сигнала обнаружения воздуха	Неправильная регулировка реле давления воздуха  Плохая работа реле давления воздуха  Отсутствует сигнал реле давления воздуха после истечения времени определения (t10)	Отрегулируйте  Замените  Проверьте целостность воздушной трубы
4 мигания ••••	Горелка заблокирована из-за постороннего света на этапе предварительной продувки	Неисправен блок управления  Посторонний свет	Замените  Устранитe
5 миганий •••••	Горелка заблокирована на этапе предварительной продувки из-за неправильного сигнала реле давления воздуха	Реле давления воздуха в рабочем положении перед предварительной продувкой	Замените
7 миганий •••••••	Блокировка горелки во время работы	Неверное соотношение воздух/газ.  Датчик пламени находится в неправильном положении  Изношен датчик пламени  Поврежден изолирующий кабель датчика пламени  Диск пламени или головка горения загрязнены или изношены  Кулачок V отрегулирован на значение, равное или меньшее значения кулачка III (серводвигатель)  Плохая работа клапана/ов топлива  Неисправен блок управления	Отрегулируйте  Исправьте положение, посмотрев указания в главе «Положение диска - электродов», и проверьте сигнал (глава «Система обнаружения пламени»)  Замените  Замените  Проверьте визуально и при необходимости замените  Увеличьте значение кулачка V > III на 5°/10°  Замените  Замените
10 миганий •••••••••	Блокировка горелки	Ошибка в подключениях или внутренняя ошибка, выходные контакты, прочие неисправности	Проверьте проводку по электрической схеме

## ТЕРМОБЛОКИРОВКА

**ОПАСНОСТЬ**


Электрическая панель под напряжением. Риск поражения электрическим током.

**ВНИМАНИЕ**

Синоптическая таблица, связанная с крышкой. Не тянуть.

В случае термоблокировки (7) действуйте следующим образом:

- Отключите электропитание с главного рубильника системы.
- Снимите крышку панели, как указано в главе «Электрические подключения».
- Нажмите кнопку "RESET" на термореле (1).





Sinottico tba 85-210P 2

Если блокировка остается, действуйте следующим образом:

- Проверьте ток потребления двигателя с помощью токовых клещей. Сравните измеренное значение со значением, указанным на табличке двигателя (2).
- Проверьте правильность подключения двигателя (см. главу «Электрические схемы»).
- Убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на Идентификационная табличка горелки.
- Проверьте с помощью счетчика, что максимальная подаваемая мощность находится в пределах диапазона мощности, указанного на Идентификационная табличка горелки.

Если проблему решить не удается, обратитесь в Службу технической поддержки.



## СБОИ В РАБОТЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

В случае неизменяемой блокировки отключаются выходы топливного клапана, двигатель горелки и устройство розжига (< 1 с). При возникновении нарушений в работе блок управления выполняет следующие действия:

	ПРИЧИНА	ОТВЕТ
1	Прерывание питания	Перезапуск
2	Напряжение ниже минимального допустимого порога (AC 165 V)	Предохранительное выключение
3	Напряжение снова превышает минимальный допустимый порог (AC 175 V)	Перезапуск
4	Постороннее освещение во время интервала предварительной вентиляции (t1)	Неизменяемая блокировка
5	Постороннее освещение во время ожидания (tw)	Блокировка запуска, блокировка не изменяется по истечении макс 30"
6	Отсутствие пламени по завершении времени безопасности (TSA)	Неизменяемая блокировка по завершении времени безопасности
7	Потеря пламени во время работы	Неизменяемая блокировка
8	Реле давления воздуха закреплено в рабочем положении	Блокировка запуска, блокировка не изменяется по истечении максимум 65"
9	Реле давления воздуха закреплено в положении покоя	Не изменяемая блокировка примерно 180" после истечения заданного времени (t10)
10	Падение давления воздуха по истечении заданного времени (t10) и во время работы	Неизменяемая блокировка
11	Контакт CPI разомкнут во время интервала (tw)	Блокировка запуска, блокировка не изменяется по истечении максимум 60"

(tw) Время ожидания

(t1) Время предпродувки

(t10) Заданное время для сигнала давления воздуха

(TSA) Время безопасности



### ВНИМАНИЕ

После каждой неизменяемой блокировки блок управления LME останавливается. Сигнальная лампа блока управления горит непрерывным красным светом.

Систему управления горелкой можно разблокировать мгновенно.

Это состояние сохраняется даже в случае прерывания питания.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

TBG 80÷200LX P ; TBG 85÷210 P		Rev. 1	Pag. N° 1
<b>50Hz</b>			
TBG 140LX P - TBG 150 P			
Alimentazione:	3 ~ 400V 50Hz	Alimentazione:	3 ~ 400V 50Hz
Alimentazione ausiliari:	IN ~ 230V 50Hz	Alimentazione ausiliari:	IN ~ 230V 50Hz
Grado di protezione:	IP40	Grado di protezione:	IP40
Corrente monofase:	0,36 A	Corrente monofase:	0,36 A
Potenza monofase:	83 W	Potenza monofase:	83 W
Corrente trifase:	2,5 A	Corrente trifase:	4,6 A
Potenza trifase:	1,35 kW	Potenza trifase:	2,46 kW
-FU1 (A)	9 G 6 A	-FU1 (A)	9 G 10 A
-WS1 (mm²)	1,5	-WS1 (mm²)	1,5
-WS2 (mm²)	1	-WS2 (mm²)	1
-WS3 (mm²)	-	-WS3 (mm²)	-
-WS4 (mm²)	-	-WS4 (mm²)	-
Taratura termica F1	2,76 A	Taratura termica F1	5,07 A
Collegamento MV	Y	Collegamento MV	Y
Taratura termica F2	-	Taratura termica F2	-
Collegamento MP	-	Collegamento MP	-
<b>0002411720 Schema elettrico TBG 80÷210P</b>			
TBG 110LX P - TBG 120 P			
Alimentazione:	3 ~ 400V 50Hz	Alimentazione:	3 ~ 400V 50Hz
Alimentazione ausiliari:	IN ~ 230V 50Hz	Alimentazione ausiliari:	IN ~ 230V 50Hz
Grado di protezione:	IP40	Grado di protezione:	IP40
Corrente monofase:	0,36 A	Corrente monofase:	0,36 A
Potenza monofase:	83 W	Potenza monofase:	83 W
Corrente trifase:	3,1 A	Corrente trifase:	6,3 A
Potenza trifase:	1,76 kW	Potenza trifase:	3,49 kW
-FU1 (A)	9 G 6 A	-FU1 (A)	9 G 16 A
-WS1 (mm²)	1,5	-WS1 (mm²)	2,5
-WS2 (mm²)	1	-WS2 (mm²)	1
-WS3 (mm²)	-	-WS3 (mm²)	-
-WS4 (mm²)	-	-WS4 (mm²)	-
Taratura termica F1	3,41 A	Taratura termica F1	6,94 A
Collegamento MV	Y	Collegamento MV	Y
Taratura termica F2	-	Taratura termica F2	-
Collegamento MP	-	Collegamento MP	-
TBG 200LX P - TBG 210 P			
Alimentazione:	3 ~ 400V 50Hz	Alimentazione:	3 ~ 400V 50Hz
Alimentazione ausiliari:	IN ~ 230V 50Hz	Alimentazione ausiliari:	IN ~ 230V 50Hz
Grado di protezione:	IP40	Grado di protezione:	IP40
Corrente monofase:	0,36 A	Corrente monofase:	0,36 A
Potenza monofase:	83 W	Potenza monofase:	83 W
Corrente trifase:	3,1 A	Corrente trifase:	6,3 A
Potenza trifase:	1,76 kW	Potenza trifase:	3,49 kW
-FU1 (A)	9 G 6 A	-FU1 (A)	9 G 16 A
-WS1 (mm²)	1,5	-WS1 (mm²)	2,5
-WS2 (mm²)	1	-WS2 (mm²)	1
-WS3 (mm²)	-	-WS3 (mm²)	-
-WS4 (mm²)	-	-WS4 (mm²)	-
Taratura termica F1	3,41 A	Taratura termica F1	6,94 A
Collegamento MV	Y	Collegamento MV	Y
Taratura termica F2	-	Taratura termica F2	-
Collegamento MP	-	Collegamento MP	-

IEC	ITALIANO	ENGLISH
GNYE	Verde-Giallo	Green-Yellow
BU	Azzurro	Light Blue
BN	Blu	Blue
BK	Marrone	Brown
GY	Nero	Black
GN	Grigio	Grey
YE	Verde	Green
RD	Giallo	Yellow
WH	Rosso	Red
PK	Bianco	White
OG	Pink	Pink
	Arancio	Orange

IEC	ITALIANO	ENGLISH
GNYE	Verde-Giallo	Green-Yellow
BU	Azzurro	Light Blue
BN	Blu	Blue
BK	Marrone	Brown
GY	Nero	Black
GN	Grigio	Grey
YE	Verde	Green
RD	Giallo	Yellow
WH	Rosso	Red
PK	Bianco	White
OG	Pink	Pink
	Arancio	Orange


IEC	ITALIANO	ENGLISH
GNYE	Verde-Giallo	Green-Yellow
BU	Azzurro	Light Blue
BN	Blu	Blue
BK	Marrone	Brown
GY	Nero	Black
GN	Grigio	Grey
YE	Verde	Green
RD	Giallo	Yellow
WH	Rosso	Red
PK	Bianco	White
OG	Pink	Pink
	Arancio	Orange


## Elenco disegni


Pag. № 2



Disegno	Descrizione	Revisione
<u>1</u>	Pagina di copertina 50Hz	1
<u>2</u>	Elenco disegni	1
<u>3</u>	Circuito di potenza	1
<u>4</u>	Circuito Ausiliario	1
<u>5</u>	-X1 Morsettiera Quadro Elettrico	1
<u>6</u>	Legenda schemi elettrici	1
<u>7</u>	Legenda schemi elettrici	1







A1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	Цвет серий проводов
A1.1	ЦОКОЛЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	GNYE ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ
A3	КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ	BU СИНИЙ
F1	ТЕРМОРЕЛЕ	BN КОРИЧНЕВЫЙ
FU1÷4	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	BK ЧЕРНЫЙ
H0	ВНЕШНИЙ ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ	GY СЕРЫЙ
H1	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ	GN ЗЕЛЕНЫЙ
H2	ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ	YE ЖЕЛТЫЙ
H7	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ РЕЛЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	RD КРАСНЫЙ
H16	ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ	WH БЕЛЫЙ
H17	ИНДИКАТОР РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА	PK РОЗА
H18	ИНДИКАТОР РАБОТЫ 2-Й СТУПЕНИ	OG ОРАНЖЕВЫЙ
H23	ИНДИКАТОР РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА	
H34	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА РАБОТЫ НА 1-ОЙ СТУПЕНИ	
K1	КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА	
MV	МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА	
P1	СЧЁТЧИК ЧАСОВ	Заземление
PA	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	L1 - L2- L3 Фазы
PM	РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	N - Нейтраль
Pm	РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	
S1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСКА-ОСТАНОВА	
S2	КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ	
S8	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-ОЙ И 2-ОЙ СТУПЕНЕЙ	
S24	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН-ВЫКЛЮЧЕН	
SG1/2...	ОБЩИЙ СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ	
T2	ТЕРМОРЕЛЕ 2 СТУПЕНИ	
TA	ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА	
TC	ТЕРМОСТАТ КОТЛА	
TS	ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ	
X1	КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ГОРЕЛКИ	
XA3	РАЗЪЕМ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ	
XION	КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ИОНИЗАЦИИ	
XPA	РАЗЪЕМ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА	
XPm	РАЗЪЕМ РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	
XPM	РАЗЪЕМ РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	
XSF	ГНЕЗДОВОЙ СИНОПТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ	
XTA	КАБЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА РОЗЖИГА	
XY10-3÷5	РАЗЪЕМ СЕРВОДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУХА	
XYP	РАЗЪЕМ ГЛАВНОГО ГАЗОВОГО Э/М КЛАПАНА	
Y10	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ ВОЗДУХА	
YP	ГЛАВНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН	





**BALTUR S.P.A.**  
Via Ferrarese, 10  
44042 Cento (Fe) - Italy

Tel. +39 051-6843711  
Fax. +39 051-6857527/28  
[www.baltur.it](http://www.baltur.it)  
[info@baltur.it](mailto:info@baltur.it)

**800-335533**